

# 挤塑板容重 挤塑板 华能外墙保温板

产品名称	挤塑板容重 挤塑板 华能外墙保温板
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

## 产品详情

挤塑板的保温隔热特性确定了其在建筑方面的广泛应用，想要发挥出大的能量就要遵守规定，挤塑板的施工条件是很严格的。

1. 基层墙体已验收合格门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架和预埋件等按设计安装完毕
2. 剪力墙平整度用2m靠尺检查大偏差大于4时应用20厚1：3水泥砂浆找平；大偏差小于4时不平处用1：3水泥砂浆修补平整
3. 砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平
4. 挤塑板基层墙体及找平层应干燥
5. 施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5 风力不大于5级
6. 挤塑板夏季施工时应该采取有效措施防止雨水冲刷墙面

### 挤塑板准备材料

(1) 挤塑板粘结砂浆在开桶后，使用前要把粘结剂搅拌均匀。

(2) 粘结砂浆配制搅拌时，将粉料徐徐加入胶液中，要边倒边用电钻搅拌均匀，搅拌好的砂浆要在3h内用完。根据气温和相对湿度要让砂浆充分干燥，一般情况下至少为24h，28d后可以达到相应强度。

(3) 挤塑保温板的切割：粘贴时应尽量使用标准尺寸的保温板（1.2m×0.6m）。如果使用非标准尺寸的保温板，要用专用工具切割，切割后的相邻两边要垂直。

(4) 准备耐碱网格布：计算好工作面的尺寸，再裁剪网格布，裁剪时要注意留出足够的搭接长度。

外墙保温挤塑板的专家是这样建议的，挤塑板容重，一，墙体节能技术不能照搬照套。由于历史缘由，现有墙体节能技术主要是学习和自创国外和我国北方地域常用的外墙外保温做法，即大量采用有机类板材（EPS、XPS等）薄抹灰系统。此类技术有其优势，保温节能效果好，施工便当。在一些特殊的地域，挤塑板xps，其建筑除需求保温外，还要思索夏季隔热以及多雨潮湿的气候特性，保温挤塑板，不能照搬照套其他中央的做法，更不能把墙体做得越来越厚，应该有选择地实施此类技术。

第二，墙体节能技术必需以保证建筑安全为前提，在建筑安全的基础上实施有效的节能技术。实施的建筑墙体节能技术主要分为有机类和无机类，有机类保温系统热工性能好，施工便当，但防火性能差，耐久性难以与建筑同寿命；无机类防火性能为A级不燃，耐久性好，但相对有机类，热工性能较差且施工难度较高。

第三，挤塑板，经过多年的工程理论，建筑墙体节能技术的展开重点应该适合本地域气候和建筑特性，在功用央求方面，外墙保温挤塑板以为此类技术和产品既要有良好的保温性能，又要具备有效的隔热性能，同时还兼有防潮、防霉等功用。

挤塑板容重-挤塑板-华能外墙保温板(查看)由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司(www.cnhuaneng.com)是从事“建筑节能保温,新型保温材料,外墙保温材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：穆振奎。