

安建江城防水工程 湖北外墙防水施工

产品名称	安建江城防水工程 湖北外墙防水施工
公司名称	武汉安建江城防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区小东门民主一路127号
联系电话	17320517753

产品详情

屋面防水材料损坏的因素：高应力状态下老化破坏：因结构变形、温差作用和施工时用力拉伸防水卷材或涂膜胎体，使防水层常年处于外力状态下，大大加速了防水层的老化，导致提前损坏。疲劳破坏：结构受外力作用，尤其是温度变化和振动频繁的建筑物，防水层也在承受伸缩变化，这样反复疲劳作用，对防水层损害很大。

化学介质侵蚀：随着近年环境污染日逐严重，防水层也在受到酸雨等有害化学介质的侵蚀而发生损坏。

武汉屋面放水公司描述外墙防水怎样验收

武汉屋面放水公司介绍建筑外墙防水防护工程的质量应符合下列规定：防水层不得有渗漏现象。使用的材料应符合设计要求。找平层应平整、坚固，不得有空鼓、酥松、起砂、起皮现象。门窗洞口、穿墙管、预埋件及收头等部位的防水构造，应符合设计要求。砂浆防水层应坚固、平整，不得有空鼓、起砂、开裂、酥松、起皮现象。涂膜防水层应无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象。防水透汽膜应铺设平整、固定牢固，不得有皱折、翘边等现象。搭接宽度符合要求，搭接缝和细部构造密封严密。外墙防护层应平整、固定牢固，构造符合设计要求。

为了防止漏浆，在后浇带两侧浇筑了通长砼带，对漏浆起到了良好的控制效果。地下室外墙渗漏易发部位有对拉螺栓处、贯通钢筋支撑处(或拉钩过长)、底板与外墙的阴角处、砼过振欠振的蜂窝等。针对伤处原因，在底板及外墙的钢筋隐蔽验收时，严禁出现外墙使用普通螺杆或贯通限位支撑钢筋。所有地下室外墙螺杆、管道均必须设有三道止水环。地下室外墙模板不能拆除过早，以免拆除过过程中导致止水螺杆松动，外墙防水施工，产生毛细孔。为了避免底板与外墙转角处出现渗漏，在300mm高砼导墙施工严把直把质量关，先吧底板砼浇筑到吊模下口处，待砼即将补凝时再浇筑导墙砼。导墙砼浇筑时必须振捣密实，吊模下口翻出的砼不能急于刮除，特别注意此时导墙根部的砼不能再振，以免出现吊脚，导致渗漏。为了控制外墙蜂窝及裂缝的产生，砼施工时要把握振捣和养护关。

地下室堵漏工程加强砼振捣，执行“快插慢拔”，严禁出现漏振或过振而引起蜂窝。加强抗渗砼的养护

，派专人完成，保证砼表面保持湿润状态，养护时间不少于14天。后进行外墙防水施工时，先进行结构外墙蓄水试验确保无渗漏，对有湿泽的地方增加一道防水涂料，对螺栓孔处，凿除小木块用1:2水泥砂浆修补，对阳角及施工缝处在大面防水前必须做一道防水附加层。所以地下室堵漏方案在地下室处理中是起到非常重要的关键。

安建江城防水工程(多图)-湖北外墙防水施工由武汉安建江城防水工程有限公司提供。武汉安建江城防水工程有限公司（www.ajjcf.com）是从事“建筑防水工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：熊总。