

软板基材公司 浙江软板基材 斯固特纳

产品名称	软板基材公司 浙江软板基材 斯固特纳
公司名称	斯固特纳柔性材料（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区李桥镇通顺路308号飞翔工业园101304
联系电话	13240047800

产品详情

覆铜板的制作方法

使用一种专用的覆铜板，其铜铂层表面预先涂布了一层感光材料，浙江软板基材，故称为“预涂布感光敷铜板”，也叫“感光板”。制作方法如下：

单面板的制作:将电脑画好的PCB图，用喷墨专用纸打印出1:1黑白720dpi图纸(元件面)，如果用激光打印机输出图纸也可以。取一块与图纸大小相当的光敏板，撕去保护膜。用玻璃板或塑料透明板把图纸与光敏PCB板压紧，在阳光下曝光5-10分钟。用附带的显影药1:20配水进行显影，当曝光部分(不需要的敷铜皮)完全暴露出来时，用水冲净，即可用三氯化铁进行腐蚀了。操作熟练后，可制出精度达0.1mm的走线!

双面线路板的制作:步骤参考单面板，双面板主要是两面定位要准确。可以两面分别曝光，但时间要一致，一面在曝光时另一面要用黑纸保护。

此法从原理上说是简单、实用的方法，但因市售的“预涂布感光敷铜板”价格比较高，软板基材公司，且不易买到。所以此法还不为多数业余爱好者所认识。

想要了解更多柔性覆铜板的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

覆铜板的分类

a、按覆铜板的机械刚性分为刚性覆铜板和挠性覆铜板；b、按覆铜板的绝缘材料、结构分为有机树脂类覆铜板、金属基覆铜板、陶瓷基覆铜板；c、按覆铜板的厚度分为厚板（板厚范围在0.8~3.2mm（含Cu））、薄板（板厚范围小于0.78mm（不含Cu））；d、按覆铜板的增强材料划分为玻璃布基覆铜板、纸基覆铜板、复合基覆铜板（CME-1、CME-2）。e、按照阻燃等级划分为阻燃板与非阻燃板。f、按覆铜板的某些性能划分为高Tg板（Tg 170）、高介电性能板、高CTI板（CTI 600V）、环保型覆铜板（无卤、无锑）、紫外光遮蔽型覆铜板。

如需了解更多柔性覆铜板的相关信息，欢迎关注斯固特纳柔性材料有限公司网站或拨打图片上的电话咨询，我司会为您提供专业，周到的服务

柔性覆铜板常见品种

膜常用宽度：120mm、130 mm、150 mm、250 mm、260 mm、270 mm、280 mm、300 mm、304 mm、305 mm、310 mm、330 mm、450 mm、500 mm、510 mm、550 mm、600 mm、610 mm、630 mm、750 mm、800 mm、810 mm、1220 mm、1300 mm。

覆盖膜常用长度：250mm、300 mm、305 mm、420 mm、450 mm、500 mm、600 mm、610 mm、630 mm、750 mm、800 mm、810 mm、1220 mm、1300 mm、25M、27.4M、50M、100M、600M、1000M。

以上内容是斯固特纳柔性材料有限公司为你提供，想要了解更多信息欢迎拨打图片上的热线电话！

软板基材公司-浙江软板基材-斯固特纳(查看)由斯固特纳柔性材料（北京）有限公司提供。软板基材公司-浙江软板基材-斯固特纳(查看)是斯固特纳柔性材料（北京）有限公司（www.skultunaflexible.com.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杨经理。