

外墙防水处理 安建江城 武汉外墙防水

产品名称	外墙防水处理 安建江城 武汉外墙防水
公司名称	武汉安建江城防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区小东门民主一路127号
联系电话	17320517753

产品详情

架空隔热屋面

用烧结粘土或混凝土制成的薄型制品，掩盖在屋面防水层上并架起肯定高度的空间，应用空气活动减速散热，起到隔热效果的屋面。

点粘法

铺贴防水卷材时，卷材或打孔卷材与底层选用点状粘结的施工方法。武汉专业的防水堵漏公司说每平方米粘结不少于5个点，每点面积为101mm × 101mm。

改性沥青密封材料

用沥青为基料，武汉外墙防水，用过量的组成高分子聚合物停止改性，参与填充料和其他化学助剂制造而成的膏状密封材料。

组成高分子密封材料

武汉房屋补漏公司以组成高分子材料为主，参与过量的化学助剂、填充料和着色剂，经过特定的消费工艺加工而成的膏状密封材料。

接缝位移

在屋盖体系中，因温度、外力惹起接缝空隙的改动。

细部做法要求

由于温度应力引起双向变形，在屋面阴阳角处防水卷材皱折、断裂，因此在找平层的垂直面和水平面交接处要做成半径100—150mm的圆弧线。如女儿墙脚、泛水边、反梁底、斜沟、压顶、屋脊的阳角处也要做成小圆角，以满足受力要求，穿过屋面的管道应在做找平层前全部安装完毕，外墙防水施工方案，正确固定位置后，再仔细地用水泥砂浆和胶泥沿管四周分层抹实，并在管道周边隆起20mm向四周低下，经试水合格方可做防水层。

找平层裂缝的对策

用20—30mm厚水泥砂浆或细石混凝土做找平层的屋面，表面系数很大，在温湿度变化引起的内应力作用下，外墙防水修补，胀缩现象明显，会导致找平层空鼓、裂缝影响防水效果。这种裂缝虽难以避免，但应设法控制其宽度和分布区域，把危害降到较低限度，为此做找平层时一般采用沿轴线位置或预制板头、板边设置20mm宽分格缝的措施，缝距一般为4—6m，每块面积不超过36m²为宜，缝边顺直齐平，缝内用胶泥或油膏嵌填。

关于楼顶防水施工技术要求，外墙防水处理，武汉防水补漏公司告诉大家如下：

1、坚固性要求

找平层介于防水层和结构层之间，它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载，又要传递防水层的施工荷重，故须具有一定的强度和硬度。本工程设计要求采用1：3水泥砂浆做成找平层，施工中应严格控制水灰比，适度掌握稠度、含水量等。

2、平整度要求

防水层对于找平层的平整要求是用2m的长靠尺检验，平面间隙不超过3mm，保持表面平整、厚度一致是防止屋面积水、清除渗漏的重要措施之一，所以说不能在找平层埋管。

3、干燥性要求

基层含水率以不超过6%为宜，若含水量不符合要求，对防水层的施工质量影响很大，轻者起隔离作用，破坏粘结，重者造成空鼓开裂，破坏防水效果，因此为确保防水效果，对基层含水率必须进行有效控制。除用仪器测定外，现场可采用简易方法检验，例如用圆钉尖划痕，当划速快有坚硬感，线槽又浅，线痕呈白色时，表示符合干燥要求

外墙防水处理-安建江城(在线咨询)-武汉外墙防水由武汉安建江城防水工程有限公司提供。武汉安建江城防水工程有限公司(www.ajjcs.com)为客户提供“建筑防水工程”等业务,公司拥有“安建江城”等品牌。专注于工程施工等行业,在湖北武汉有一定知名度。欢迎来电垂询,联系人:熊总。