

安建江城防水工程 武汉浴室防水工程

产品名称	安建江城防水工程 武汉浴室防水工程
公司名称	武汉安建江城防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区小东门民主一路127号
联系电话	17320517753

产品详情

外墙防水层渗漏检查应在持续淋水2h后或雨后进行。外墙防水防护使用的材料应有产品合格证和出厂检验报告，材料的品种、规格、性能等应符合国家现行有关标准和设计要求。对进场的防水防护材料应抽样复检，并提出抽样试验报告，如果材料不合格也不要再在工程中使用了。

外墙防水防护工程应按装饰装修分部工程的子分部工程进行验收，浴室防水工程，外墙防水防护子分部工程各分项工程的划分应符合下表的要求。

待修补的基层处理干燥后，用“胜强”牌环保型有机硅内外墙专用防水涂料按标准对工程部位进行涂刷。

该防水涂料在施工前应进行搅拌均匀。

本涂料采用涂刷法施工，涂刷的方向、行程长短应一致，涂刷应均匀不得漏刷。

机械喷涂施工时做到喷涂均匀，压茬到位，不得漏喷，使表面光滑。

施工完毕后将现场卫生清理干净。

武汉外墙防水施工方案流程及要领

外墙防水是保证建筑物(构筑物)的结构不受水的侵袭、内部空间不受水的危害的一项分部防水工程。外墙防水工程在整个建筑工程中占有重要的地位。

武汉地下室堵漏需要添加哪些辅助设备？

武汉地下室堵漏需要添加哪些辅助设备

一、地下工程堵漏防水设计应遵循“防、排、截、堵相结合，刚柔相济，因地制宜，综合治理”的原则，努力达到定级准确、方案可靠、施工简便、经济合理，使防水层与工程主体尽可能等寿命。

二、地下工程必须从工程规划、建筑设计、材料选择、施工工艺等方面系统地做好地下工程的防排水。

三、地下工程防水设计内容应包括以下内容

- 1、防水等级和设防要求;
- 2、防水混凝土的抗渗等级、技术指标、质量保证措施;
- 3、其他防水层选用的材料及其技术指标、质量保证措施;
- 4、工程细部构造的防水措施，选用的材料及其技术指标、质量保证措施;
- 5、工程的防排水系统，地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施。

安建江城防水工程-武汉浴室防水工程由武汉安建江城防水工程有限公司提供。武汉安建江城防水工程有限公司(www.ajjcs.com)有实力，信誉好，在湖北武汉的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安建江城和您携手步入辉煌，共创美好未来！