

# 不锈钢橱柜 马鞍山橱柜 梵尼圣欧雅家居

产品名称	不锈钢橱柜 马鞍山橱柜 梵尼圣欧雅家居
公司名称	合肥梵尼圣欧雅家居有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五里庙装饰世界二期F4-208
联系电话	13856938801 13856938801

## 产品详情

橱柜布局注意事项：煤气管道的整改，这需要同煤气公司协调，最好使出气管道与进气主管并列，不锈钢橱柜，尽量使管道的包管板在台面的面积缩小，以扩大台面的使用面积，马鞍山橱柜，提前做好煤气管道的整改便于橱柜的开孔疏浚。

烟机管道的安顿方法有两种：一是在铺砖吊顶之前，最好将烟机管道预置在吊顶的内部并封好边口，整体橱柜，计算出烟机出口的位置悬出，二是安顿在吊顶下部，吊柜安装完毕后用封顶板来遮挡，采用这种形式的条件是风道口距正墙不可超过300mm为宜。

橱柜细节设计——双线型：适合一面是厨房门一面是阳台门的厨房，中间是个通道，这个对厨房的宽度有要求，围合式的布局可以缩短来回走动的距离，厨房橱柜，转身就能洗切炒菜。

橱柜细节设计——L型：这是中小户型厨房最常见的一种布局，和双线型相比，转角的空间也利用了起来。冰箱建议放在水槽旁，食材拿出来可以直接清洗，动线更流畅。

橱柜细节设计——U型：大厨房推荐用这种布局，储物空间多，操作台面脚宽，有足够的弯腰和转身空间，能容纳多人操作。但和L型相比，多了一个转角，很容易形成鸡肋空间，要合理设计。

橱柜安装流程：橱柜安装需要满足以下三个条件：厨房门套安装好，水电改造好，瓷砖铺好。

装好门套：安装好厨房门套，施工人员可以测量设计橱柜所尺寸大小，结构布局图。

铺好水电线路：水电改造是基础工程，在安装橱柜之前，一定要铺设好厨房的水电线路。如果橱柜安装之前没有铺设水电线路，需要重新挖地道、铺设管线等，在这个过程中一定会影响到橱柜的设计。

铺好瓷砖：在厨房贴完瓷砖之后再安装橱柜，地面和墙面施工完毕，橱柜的地面和背面将不会发生改动

。

不锈钢橱柜-马鞍山橱柜-梵尼圣欧雅家居(查看)由合肥梵尼圣欧雅家居有限公司提供。合肥梵尼圣欧雅家居有限公司(www.hffnsoy.com)是安徽合肥,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在圣欧雅家居领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创圣欧雅家居更加美好的未来。