

宣城普安达通风管道 白铁皮通风管道 蚌埠通风管道

产品名称	宣城普安达通风管道 白铁皮通风管道 蚌埠通风管道
公司名称	宣城普安达暖通环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市双桥镇前刘村18号
联系电话	13966220006

产品详情

风管如何安装?

1、安装前确保基础工程已完成

风管的安装要在这些基础工程完成之后再行;安装前应进行外观质量的检查,并应清除内外表面粉尘及管内杂物。

2、预制成形的风管

如暂不安装时不可随意摆放,应用塑料布将各管口包扎好,尽可能按系统编号在室内集中堆放。如果条件不允许一定要在室外堆放时,要注意在风管下面放置垫木,并且上面应有可靠的防雨、防风沙及防晒遮挡措施。

3、清洗风管

清洗风管时应采用对板材表面无腐蚀,干燥后不产尘,且对人体无危害的中性清洁剂。首先用清洗液清洗,然后用清水清洗,用干净白布将水痕擦干,如暂时不安装,亦可自然风干,但干燥后需将风口封闭好。

4、保证风管的干净整洁

安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等。经清洗干净包装密封的风管及其部件,安装前不得拆卸。安装时拆开端口封膜后,随即连接好接头;如安装中间停顿,应将端口重新封好,这样才可以保证净化空调系统。

5、风管内不得铺设其他管线

通风管道系统中安装的轴流风机、电加热器等设备，其电源线应采取防护绝缘措施。室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。风管穿越墙体或楼板时，不得安装在墙内或楼板内，其距墙面距离宜不小于200mm，距楼板的距离宜不小于150mm。风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

风管安装

6、风管安装应符合设计要求

7、风管法兰的连接

要密封垫料，不得使用厚纸厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等。密封垫料应尽量减少接头，密封垫料接头处应采用梯形或榫形连结，铁皮通风管道，并应涂胶粘牢，法兰均匀压紧后的垫料宽度，应与风管内壁取平。风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。

8、风管系统应进行漏风检查

这是安装空调的环节，却是重要的一环，所以业主在验收空调时一定不要忽略这个环节，应仔细检查，防止风管安装完成后发生漏风现象。

通风管道有哪些特点？

- 1、外观比较光滑，蚌埠通风管道，没有毛刺，主要是呈现银白色。
- 2、安装比较方便，连接点很少。
- 3、通风阻力比较小，噪声也很小。
- 4、强度和刚性都是比较好的。
- 5、厚度可以控制，在5-107 μm 之内可以随意的进行选择。
- 6、没有温度危害，能够保证材料力学的性能不变。
- 7、有良好的耐腐蚀性能。
- 8、采用热镀锌方法完成，白铁通风管道，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。

通风管道可以运用以下方法进行修补：

- 1、如果是通风管道外表面很轻微的破损，可以用专用的密封胶带来进行修补即可。
- 2、如果是通风管道内表面有轻微破损，则可用专用修补胶进行修补。
- 3、如果通风管道外表面的铝箔层发生破损，而玻纤保温层未发生损坏，则可选用一片合格的铝箔片进行管道铝箔表面的修补。
- 4、如果通风管道壁的破损已达到玻纤保温层时，则可将破损的地方切割下来，开出雌雄搭接口，另选一

块完好的板材，根据切割下来的玻板尺寸切割好，留下雌雄搭接口，在四周接口上涂上修补胶及粘胶剂，根据工艺规范进行密封。

5、如果通风管道的破损比较严重，白铁皮通风管道，且破损面积比较大，有可能会影响通风管道系统的正常运行时，就需要对管道进行更换修补，以保证系统的正常运行。

宣城普安达通风管道(图)-白铁皮通风管道-蚌埠通风管道由宣城普安达暖通环境工程有限公司提供。宣城普安达暖通环境工程有限公司（www.padfg.com）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，普安达暖通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：经理。