

## 8mm水泥清水美岩板，清水挂板

产品名称	8mm水泥清水美岩板，清水挂板
公司名称	北京奥森惠华新型建材有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	防火:A1 型号:1220*2440 颜色:深灰
公司地址	北京市丰台区丰桥路8号院13号楼2层234室
联系电话	01093621117 13693621117

### 产品详情

清水板是纤维水泥板的升级产品，是由水泥纤维真空挤出成型，外观自然、质朴、典雅，仿清水混凝土效果；板面平滑，无需外涂漆，易于保养；板材内有理想的空间。材料本身所拥有的柔软感、刚硬感、温暖感、冷漠感不仅对人的感官及精神产生影响，而且可以表达出建筑情感，因此建筑师们认为，这是一种高贵的朴素，看似简单，其实比金碧辉煌更具艺术效果。

清水板内墙墙面装修施工方法：

#### 一、清水板的龙骨螺钉固定法

1、铲除待装置墙面并找平墙面。

2、用木龙骨20×30mm，在墙上打300—400mm的结构（或C50轻钢龙骨合作U型卡以覆面龙骨护墙做法，距离400mm）。

3、在结构上涂刷强力胶，用自攻螺将切割好的雪岩板/清水板四角固定在骨架上。

4、为避免骨架变形导致板材起拱，在板材基地方位也应以自攻螺钉固定。

5、注意：钉头应沉进板材0.5-1mm，便利处理钉眼。

## 二、清水板张贴法

- 1, 铲除待装置墙面并找平墙面
- 2, 用木龙骨 $20 \times 30\text{mm}$ , 在墙上打 $300 - 400\text{mm}$ 的结构 (或C50轻钢龙骨合作U型卡以覆面龙骨护墙做法, 间距 $400 - 600\text{mm}$ ), 以 $5-8\text{mm}$ 厚夹板或别的硬质板材关闭作衬板。
- 3, 用强力胶将雪岩板/清水板直接张贴在衬板上即可。
- 4, 板与板间留缝 $3-5\text{mm}$ , 并用五颜六色硅胶填缝作装修。
- 5, 注意: 张贴用纤维板不行标准太大(常用 $200 \times 400$ 、 $400 \times 600\text{mm}$ )。

## 三、清水板的干挂式施工法

- 1, 关于平整度较好的墙面不用龙骨找平做衬, 可先在墙面上刷涂一道清漆固化墙面。
- 2, 在待用的雪岩板/清水板上标出固定点的方位(钉眼距离应小于 $300\text{mm}$ , 距板边不小于 $15\text{mm}$ ), 并将板对比墙上方位以麻花钻预钻眼。
- 3, 在墙上钻痕方位用电锤钻孔并填上尼龙胀大螺管(直径 $6-8\text{mm}$ )。
- 4, 将板朝内的一面先涂刷一遍强力胶, 再用自攻螺钉固定在同方位胀大螺管上。
- 5, 此办法同样适用广告钉装修法。
- 6, 注意: 钉头应沉进板材 $0.5-1\text{mm}$ , 便利处理钉眼。