

卫生间隔断供应 福美嘉 潜江卫生间隔断

产品名称	卫生间隔断供应 福美嘉 潜江卫生间隔断
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

产品详情

卫生间是家中隐秘的一个地方，精心对待卫生间，就是精心捍卫自己和家人的健康与舒适。你把卫生间当成家里一个不起眼的角落吗？其实，卫生间不能小觑！它与我们的健康休戚相关，卫生间的陈设是否科学合理，标志着你生活质量的高下。想要有一个真正舒适的卫生间，有一些细节卫生间定制告诉你。卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室（厅）、厨房和餐厅的上层。空间理想的卫生间应该在5~8卫生间平米，卫浴分区或卫浴分开。3平米是卫生间的面积底限，刚刚可以把洗手台、坐便器和沐浴设备统统安排在内。3平米大小的卫生间选择洁具时，必须考虑留有一定的活动空间，洗手台，成品卫生间隔断，坐便器选择小巧的；淋浴要靠墙角设置，淋浴器可以采用一字形淋浴板或简易花洒。另外，可利用浴室镜达到扩大小空间的视觉效果。

明卫可以有自然光照射进来，暗卫所有光线都来自于灯光和瓷砖自身的反射。卫生间应选用柔和而不直射的灯光；如果是暗卫而空间又不够大时，瓷砖不要用黑色或深的，应选用白色或浅色调的，使卫生间看起来宽敞明亮。下水下水是卫生间清洁的一重要一关，要特别注意以下几点：1. 存水弯的水封高度要达到50mm，才能不让排水管道内的气泛入室内。地漏、台盆和淋浴的排水管都穿过楼层板，在楼层板下方都设置有存水弯，如图所示。2. 地漏应低于地面10mm左右，排水流量不能太小，否则容易造成阻塞。3. 如果地漏四周很粗糙，则容易挂住头发、污泥，造成堵塞，还特别容易繁殖细菌。4. 地漏算子的开孔孔径应该控在6~8mm之间，潜江卫生间隔断，这样才能有效防止头发、污泥、沙粒等污物进入地漏。5.

卫生间门下面要加一个一厘米的门栏，卫生间有积水时会从地漏漏入下水道，如果地漏堵死积水也不流

排水是卫生间清洁的重要一关，要特别注意以下几点：（1）地漏水封高度要达到50mm，注意选择防臭地漏；才能不让排水管道内的气泛入室内。（2）地漏应低于地面10mm左右，卫生间隔断供应，排水流量不能太小，否则容易造成阻塞。（3）买好地漏后，交给水泥师傅，公共卫生间隔断，才能进行铺砖。

通风卫生间里容易积聚潮气，选择有窗户的明卫。有条件可安装一个功率大，性能好的排气换气设备。

包管卫生间管道不要，包管时注意在管道上裹一层消音海绵，可以有效阻隔水流噪音。

卫生间隔断供应-福美嘉(在线咨询)-潜江卫生间隔断由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。武汉福美嘉装

饰材料有限公司 (www.whfmjzs.com) 位于湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福美嘉在隔断与吊顶中享有良好的声誉。福美嘉取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。福美嘉全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。