

卫生间隔断 福美嘉 卫生间隔断板材

产品名称	卫生间隔断 福美嘉 卫生间隔断板材
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

产品详情

卫生间隔断是如今卫生间使用为广泛的一类装修装饰用具，隔断材料抗倍特板酚醛树脂板、防潮板、高密度板以12mm厚的富美家抗倍特板作间板、立板和门。门与立板采用叠式处理，隐密性高。隔板使用大尺寸，无接缝。大多数人都喜欢用玻璃来做一般不用板材做，用铝合金或者印花磨砂玻璃制作卫生间隔断，也很美观大方，卫生间隔断板材，又不占地方。住宅卫生间空间的平面布局与气候、经济条件，文化、生活习惯，家庭人员构成，设备大小、形式有很大关系。因此布局上有多种形式，例如有把几件卫生设备组织在一个空间中的，也有分置在几个小空间中的。归结起来可分为兼用型、独立型和折中型三种形式。

武汉卫生间隔断装修要怎么设计？

卫生间是家居生活里一个相当重要的场所，每一个人都是离不开卫生间。毕竟每天要上厕所，也要洗漱，在装修时一定要把卫生间当成一个比较重要的地方来做。卫生间的装修除了外观要好看，还要做到省钱，如今越来越多人卫生间都不做玻璃隔断了，现在都流行这样装，抗倍特卫生间隔断，下面武汉卫生间隔断装修给大家说说。1、墙体做间隔要是家里的卫生间面积还算可以的话，也可以在卫生间砌半面墙来做间隔。这么做是需要墙体开壁龛，这样也比较方便我们日常洗漱用品，也可以在里面放服、挂干毛巾等东西了，从美观性来看这样的卫生间还是很有设计感的。2、卫生间做无间隔要是家里的卫生间面积不是很大的话，这样就没办法在卫生间做干湿分离，公共卫生间隔断，为了能够避免在洗澡时水品接触到卫浴用品，好的方式就是选择隐蔽式的马桶还有吊柜这些，从整体的美观性来看的话这样做空间看起来也宽敞多了。3、卫生间做浴帘间隔要是家里的卫生间安装了浴缸，也可以在卫生间使用浴帘来做间隔，浴帘做间隔这样就不用担心浴缸的水溢出来了，也可以达到很好的干湿分离的效果。

瓷砖是卫生间防水的重要组成部分，可以说，你是否能够在卫生间里尽情“戏水”，与瓷砖的铺设有很大关系。卫生间墙壁须用防水性强、又具有抗腐蚀与抗霉变的瓷砖（或玻璃砖）贴满；地板采用凸起花纹的防滑地砖；铺设地砖时要在表层下做防水层，选用水泥沙浆将地面找平，卫生间隔断，涂防水涂料；铺贴前还要在地砖上做背涂处理，可以减少“水渍”现象；防水层四周与墙接触处，应向上围起，高出地面约25~30cm以上。卫生间隔断-福美嘉-卫生间隔断板材由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。武

汉福美嘉装饰材料有限公司 (www.whfmjzs.com) 为客户提供“卫生间隔断”等业务，公司拥有“福美嘉”等品牌。专注于隔断与吊顶等行业，在湖北武汉有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈总。