

碳带怎么安装 光码商贸 质量保障 安徽碳带

产品名称	碳带怎么安装 光码商贸 质量保障 安徽碳带
公司名称	合肥光码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区长江东大街277号闽商国贸中心B座2610
联系电话	18130036797

产品详情

碳带的组成：热转印碳带就是在一面涂上蜡基、树脂基或混合的油墨的聚脂或其它高密度薄膜。在没有油墨的一面涂上润滑剂以防止打印头的磨损和损坏，一般由前引带、原带、后引带、轴芯几部分组成。拉手和前引带在碳带前，后引带在一卷的尾端（有的没有后引带）。原带的组成?(Imaging?Components)：原带一般由五层组成，顶涂层，油墨层，蜡基碳带，内涂层，基膜和背涂层。

条码打印机碳带种类:主要有蜡基、蜡树混合基、树脂基水洗布专用树脂碳带等。蜡基碳带（WAX?RIB BON）：适用介质：?涂层纸标签和吊牌（热转印纸、普通铜版纸）；聚乙烯薄膜（PE）；聚丙烯1烯薄膜(BOPP)。适用场合：普通标签;发货、仓库和收货标签?；外壳和包装标签；发货及地址标签?；零售业的标签和吊牌?；服装标签。

决定使用何种碳带的主要是介质的材料，下面分别介绍：纸张类?按表面光泽度分为高光、半高光和亚光。高光：镜面铜版、光粉纸等。半高光：铜版纸。亚光纸：胶版纸。特种纸有铝箔纸、荧光纸、热敏/热转印纸。一般情况下，安徽碳带，打印高光纸张类介质采用树脂增强型蜡基碳带或混合基碳带，特别是镜面铜版纸，树脂基碳带，它虽叫铜版，但表面是一层合成材料的光膜，应按合成材料对待，应使用混合碳带。

碳带怎么安装-光码商贸 质量保障-安徽碳带由合肥光码科技有限公司提供。合肥光码科技有限公司（www.hfgmbs.com）是一家从事“标签纸,条码打印机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健

经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“光码”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥光码在打印机中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！