

氧树脂地坪漆，水泥自流平，金刚砂地坪

产品名称	氧树脂地坪漆，水泥自流平，金刚砂地坪
公司名称	广西鸿升地坪涂料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硅晶彩 型号:硅晶彩NWE 产地:广西桂林
公司地址	临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城646(D4) 幢1单元3层02号
联系电话	13557336811

产品详情

PVC塑胶地板施工工艺 基层处理 1、墙面、顶棚及门窗等安装完成后、将地面杂物洁扫干净。

2、清除基层表面起砂、油污、遗留物等。 3、清理干净地面尘土、砂粒。

4、地面彻底清理干净后、均匀滚涂一遍界面剂。 PVC塑胶地板安装 自流平施工

1、检查水泥自流平是否符合有关技术标准，如过期的自流平不得使用。

2、将自流平适量倒入容器中，按产品说明用洁水将自流平稀释。

3、充分搅拌直至水泥自流平成流态物。

4、顺序将自流平倒在施工地面、用耙齿刮板刮平、厚度约2-3mm。

5、自流平施工完后4小时内不得行人和堆放物品。 放线

1、根据设计图案、胶地板规格、房间大小、进行分格、弹线定位。

2、在基层上弹出中心十字线或对角线、并弹出拼花分块线。

3、在墙上弹出镶边线、线条必须清细、准确。 4、地板铺贴前按线干排、预拼并对板进行编号。

塑胶地板使用 地板安装 1、先将地面基层用毛扫或干毛巾擦抹一遍、洁除灰尘。 2、将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上、将板材由里向外顺序铺贴、一间或一个施工面铺好后用滚筒或推板加压密实。

3、板材铺贴好以后、根据气温情况判断粘洁剂干洁情况、然后进行、板缝焊接。 4、焊接前将相邻的两块析边缘切成v形槽、焊条采用与被焊板材成分相同的焊条、用热空气焊枪温度调至180度;??250度;进行焊接。

5、焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整，操作时应注意不铲伤地板面。 注意事项 基层做到平整、干燥、和三无“无凹凸”“无粘合物”“无起砂”等要求。如果是新浇的地面，需要30天的干燥时间;如果是底层的地面，要先做防水的处理。施工场的温度最好在10 到35 之间，室内通风的效果要好;现场一定要有照明和水等要求，注意不要与其它的施工交叉进行。 PVC塑胶地板

施工之后，务必把板面清理干净，然后涂上防静电保护蜡。 pvc塑胶地板的每一步都需要做好，而且会有很多细节要认真去做，所以我们要学会这些步骤并跟着这些步骤去操作，大多数的厂家也都是按照上述的施工工艺来做的。只不过在设备方面可能不太一样，而且用的材料上也会有所偏差。除此以外，PVC塑胶地板的施工工艺还有很多注意事项，我们需要都注意到，尽可能的把细节做的完美，把地板做的平整。