

成品卫生间隔断品牌 成品卫生间隔断 武汉福美嘉装饰公司

产品名称	成品卫生间隔断品牌 成品卫生间隔断 武汉福美嘉装饰公司
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

产品详情

卫生间隔断安装：

- 1、 不要用下滑道，因为滑道里面经过常期的使用，不易清理，还会积水。
- 2、 要先铺设地砖及墙砖，再按实际尺寸定做卫生间高隔间，需要注意的是墙面上下的误差问题，要按现场实际的尺寸才可定做高隔间。
- 3、 如果没有门框，要安装挡水的门档，可选专门安装门槛石，要高出地面1.5厘米-2厘米。安装卫生间高隔间时，工艺需要更加精细，如果卫生间的高隔间，如果卫生间高隔间安装不得当，就会导致卫生间的排水系统不通畅等一些严重遗留问题。人们对住宅装修的要求也明显提高。

卫生间隔断装修注意事项：

武汉卫生间隔断装修也有很多要点，比如贴瓷砖、防水工程、卫浴安装等等一系列，今天要讲的就是关于卫生间隔断的事项。对于卫生间隔断大部分是为了达到干湿分离的效果，还有一部分是为了美观程度。卫生间隔断有什么注意事项呢?我们在选择卫生间隔断尺寸的时候又该如何选择呢?

注意事项一：材料的选择

在卫生间隔断装修的步，就是需要我们选择正规的隔断材料，购买隔断材料的时候，一定要看清楚是否标有产品合格证等。具有产品合格证的隔断材料是有质量保证的，使用起来比较放心。一定不能贪图小便宜而购买的低质量隔断材料，贪图小便宜，日后打麻烦，在选择隔断材料的时候千万马虎不得。卫生间隔断材料必须具备防水、防潮功能。如今市面上的隔断材料琳琅满目，箭牌、汉斯格雅是不错的选择。

注意事项二：测量尺寸

在卫生间隔断装修过程中，需要根据不同的卫生间空间大小、安装的样式以及不同的使用者，综合考虑来确定间隔的尺寸。如果事先测量不够标准，则将直接影响隔断的使用效果。因此，在卫生间隔断装修之前，应该仔细规划测量出隔断的安装尺寸。

注意事项三：底楼的设置

卫生间隔断的潮湿区域内，一定要安装有地漏。卫生间隔断的作用便是将卫生间内的干湿区域进行划分，让两个区域互不打扰，成品卫生间隔断哪个品牌好，各尽其职。设置了卫生间隔断，则将卫生间地面的流水和空间的水汽都隔离在潮湿区域。

武汉卫生间隔断装修是什么装修的：卫生间隔断墙之砖砌隔断墙 砖砌隔断墙，是指用普通粘土砖，空心砖，成品卫生间隔断施工，加气混凝土砌块，玻璃砖等块材砌筑而成的非承重墙，这也是卫生间隔墙中使用较多的，砖砌隔断墙成本较低，很多朋友都能够接受，而且砖砌隔断墙效果，看上去很有空间感，红色的砖砌效果，卫生间隔断墙使用这种材料也是不错的。但这种对防水层处理有较高要求。

卫生间隔断墙之灰板条隔墙 灰板条隔墙也叫板条抹灰隔墙，这是一种非承重墙，成品卫生间隔断品牌，用立柱做内筋，两侧面上钉木板条，在木板条基层抹灰。半条抹灰隔墙，施工方便、构造也简单，使用得比较早。施工时要注意先固定上下横梁在立龙骨。龙骨要先上大龙骨，再做小龙骨。不过这种隔墙的防潮比较差，现在用这种卫生间每个强的很少了。灰板条隔墙采用木龙骨，木板条、灰浆做材料，成品卫生间隔断，施工方便、构造简单。卫生间隔断墙之骨架隔断墙 卫生间隔断墙可以使用轻钢龙骨钢板网抹灰隔墙，这种材料可达到隔声，隔热，阻燃，防潮等要求，骨架隔墙也称龙骨隔墙，主要用木料或钢材构成骨架，再在两侧做面层。骨架分别由上槛、下槛、竖筋、横筋、斜撑等组成。成品卫生间隔断品牌-成品卫生间隔断-武汉福美嘉装饰公司由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。武汉福美嘉装饰材料有限公司（www.whfmjzs.com）是从事“卫生间隔断”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈总。