

## 湖北武汉公共卫生间隔断 福美嘉

产品名称	湖北武汉公共卫生间隔断 福美嘉
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

## 产品详情

卫生间隔断的设计应充分考虑人体工程学的要求，按使用的群体，武汉公共卫生间隔断，确定卫浴间隔尺寸。满足东、西方人体工程学的卫浴间隔标准规格。几种常用五金构件材料的执行标准：

1) 铝合金型材执行标准GB/T6892-2000《工业用铝及铝合金热挤压型材》GB/T3190-1996《变形铝及铝合金化学成分》美国标准ASTM B 221-2000《铝及铝合金挤压棒材、条材、线材、型材与管材标准规范》

2) 普通防火板的执行标准GB/T 7911-1999《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板》

塑料PP和尼龙：PP的缺点是比较脆，尤其在低温环境下容易断裂。在频繁开关卫生间门时PP材质合页容易产生变形和断裂，另外PP材质的门锁和拉手也较容易损坏，而尼龙材质配件则可避免以上问题，尼龙材质配件在生产出来以后，通过吸收空气中的水分，能够使配件变得越来越坚韧，使用时间越长韧度越高，使用尼龙配件基本没有后顾之忧。瓷砖是卫生间防水的重要组成部分，可以说，你是否能够在卫生间里尽情“戏水”，与瓷砖的铺设有很大关系。卫生间墙壁须用防水性强、又具有抗腐蚀与抗霉变的瓷砖（或玻璃砖）贴满；地板采用凸起花纹的防滑地砖；铺设地砖时要在表层下做防水层，选用水泥沙浆将地面找平，涂防水涂料；铺贴前还要在地砖上做背涂处理，可以减少“水渍”现象；防水层四周与墙接触处，应向上围起，高出地面约25~30cm以上。湖北武汉公共卫生间隔断-福美嘉(推荐商家)由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。武汉福美嘉装饰材料有限公司(www.whfmjzs.com)有实力，信誉好，在湖北武汉的隔断与吊顶等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进福美嘉和您携手步入辉煌，共创美好未来！