

包装纸箱 明任纸箱 湖北纸箱

产品名称	包装纸箱 明任纸箱 湖北纸箱
公司名称	武汉市明任纸箱有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村161号（16）
联系电话	18007168748

产品详情

根据安全系数计算出所要达到的抗压强度值P即 $P=K \cdot Ps$

根据Kelicutt公式，选择合适的纸张搭配组合即 $P_x \cdot F=P$ （已算出）所以 $P_x=P/F$ ，其中，F为与纸箱周边长和瓦楞型有关的常数，湖北纸箱，通过查表得出。 P_x 为瓦楞纸板综合环压强度值， $P_x=(R1+R2+Rm1C)/15.2$ 如果已知R1、R2、Rm1C中任何一种或两种材料的环压指数和克重，便可求出第三种材料的环压指数和克重，达到纸张合理搭配的目的。

产品实物质量审核纸箱产品实物质量审核的内容如下：对纸箱的质量缺陷进行分级，分成重缺陷和轻缺陷，纸箱，并写出详细检验项目。经实际审核后要记录质量缺陷项目和审核结果。对质量缺陷要及时进行分析，尽可能详细填写纸箱质量审核报告报单，纸箱包装厂，将审核结果向主管领导及有关部门报告，并作为质量信息和资料及时传递和存档。生产现场质量控制创造良好的生产秩序和环境。保持生产现场的清洁卫生，也是保证纸箱质量不可缺少的条件，如工区、器具、制品的堆放及搬运，工人的操作环境、场地清洁度等因素对瓦楞纸箱质量的生产制作都有重要影响，均应有所规定。因此，对瓦楞纸箱生产现场可实行点、点位来进行有效控制。其措施可用：制定瓦楞纸箱生产现场管理标准，同时定期检查考核、现场、机器、设备、原材料、在制品、工位、器具的定置定位情况。用效的措施减少纸箱搬运过程中的磕碰划伤，污染和野蛮装卸造成的损坏。对半成品和在制品要挂牌标识：尤其是纸板线下来的产品上面没印字，如果不挂牌在出现同品种和规格相近的情况下，就很容易造成混乱与出错。

纸箱生产过程:

设计决定产品的终效果对纸箱产品来讲设计尤为重要，否则很难达到客户要求，可能出现退货，给企业造成重大损失。我认为市场部门接到订单后，应该把客户的所有信息传递到工艺设计部门。其中包括版面的装饰要求、规格尺寸、箱型结构、内装物及盛重、堆码层数等相关内容。经设计部门设计后，方可传到制造部门完成产品的实现。

1) 计算出下层纸箱所能承受的堆码载荷 Ps 即 $Ps=(N_{max}-1) \cdot G$ ，其中， N_{max} 为堆码层数，G为内装物和箱体重。

2) 选取合适的安全系数K根据SN/T0262-93出口运输包装瓦楞纸箱检验规程的要求，在贮存期小于30天时， $K=1.6$ ；贮存期在30~100天时， $K=1.65$ ；贮存期大于100天时， $K=2$ 。当然，为了安全起见，安全系数通常取3以上。不过安全系数取得过大，原材料的各种指数相对要高，纸张的价格会明显上升，致使成本增加，包装纸箱，对市场开发不利。再有如果安全系数选取过大，会出现质量过剩，系数过小，又造成塌箱等质量问题。所以，要根据客户的实际要求，选取合适的安全系数。

包装纸箱-明任纸箱(在线咨询)-湖北纸箱由武汉市明任纸箱有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉市明任纸箱有限责任公司 (whmrzx.tz1288.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为纸箱具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!