

公共卫生间隔断厂家 福美嘉

产品名称	公共卫生间隔断厂家 福美嘉
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

产品详情

卫生间隔断墙面材料：浴室的墙壁面积，须选择防水性强，又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。容易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多，可拼贴丰富的图案，且光洁平整易干燥，公共卫生间隔断厂家，是非常实用的壁面材料，但要注意与地面材料色彩相统一。比如说金属材料的卫生间隔断，这类材料的卫生间隔断除了能防水外还有其它诸多优点。如：质轻、节能、易于安装、维护及可回收性强；强度高，刚度好，不易变形，承载大；即使受到外界的力量冲击，亦能保持其形状不易发生改变。良好的隔音、保温、隔热、防潮、防火效果、无毒、环保；等等诸多优点。

公共卫生间隔断怎么做之量尺寸：

测量公共卫生间隔断尺寸时候，尺寸图只要记录有总高、总宽、总长即可，在细节方面也可以自己给出具体的标注。

不过有一个步骤就是测量完以上3个数据，记得测量一下每个蹲位的宽度，这样后期卫生间隔断厂家做起设计方案也会便捷快速许多。

公共卫生间隔断怎么做之配件：

配件也是构成之一。配件是连接板材与板材之间的主要部件，所以说一定要选好，不然板材连接不牢固的话会有危险。

常用的配件有尼龙和不锈钢、铝合金等，根据耐用程度，佳丽福建议选择不锈钢或者铝合金，这样配件耐磨质量好，使用时间长。

排水是卫生间清洁的重要一关，要特别注意以下几点：（1）地漏水封高度要达到50mm，注意选择防臭地漏；才能不让排水管道内的气泛入室内。（2）地漏应低于地面10mm左右，排水流量不能太小，否则

容易造成阻塞。(3) 买好地漏后，交给水泥师傅，才能进行铺砖。

通风卫生间里容易积聚潮气，选择有窗户的明卫。有条件可安装一个功率大，性能好的排气换气设备。

包管卫生间管道不要，包管时注意在管道上裹一层消音海绵，可以有效阻隔水流噪音。

公共卫生间隔断厂家-福美嘉(推荐商家)由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。武汉福美嘉装饰材料有限公司(www.whfmjzs.com)是湖北武汉,隔断与吊顶的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在福美嘉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创福美嘉更加美好的未来。