

福田车位划线，专业停车位划线，福田消防通道划线施工

产品名称	福田车位划线，专业停车位划线，福田消防通道划线施工
公司名称	深圳市鸿邦交通工程有限公司
价格	55.00/个
规格参数	材料:热熔涂料 厚度:1.5mm 施工标准:国标
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和路七巷一号603
联系电话	15889432019

产品详情

福田车位划线，专业停车位划线，福田消防通道划线施工联系袁工15889432019施工。

怎么划消防道通线正确，黄色消防通道划线，深圳通道划线厂家

下面深圳划线厂家给大家介绍一下划线相关说明：

热熔划线工艺技术需要注意那些？你现在对这个了解吗？如果你还不了解，下面我们一起来了解下。

- 1、做好施工前的准备工作，测准标线方位，开线要准，设专为复查。
- 2、清查路面，确认路面无水份、油污及凸出障碍物。
- 3、施工前机械检查，特别检查以下几个方面：
 - 1) 划线机、涂布器（刮涂及喷涂均按需要膜厚和线宽进行调整）、玻璃珠撒布器（检查玻璃珠的均匀性和数量是否充足，管道是否堵塞）
 - 2) 柴油机、冷却水位、润滑油位、燃油油位；
- 4、明确施工人员的职责，坚持做施工记录，记录应有下列内容：路面和空气温度，相对湿度（%），天气情况，风力，风向、道路种类，路面情况涂料熔融温度，涂料使用量，

施工长度，面积，算出涂布率。

5、随时监测气温和路面温度，对于施工时气温必须高于露点温度3℃以上，当路面温度低于9℃时，请谨慎施工！热熔釜的烧料温度应视施工时的天气情况而定，气温低时适当升高烧料温度；气温高时适当降低烧料温度。

6、需涂布底油时，涂布范围应比标线稍微宽些，涂布量为8米/公斤，待溶剂全部挥发方可施工热熔涂料。

7、热熔釜中的涂料要搅拌均匀，而且要保持所需粘度和温度，温度过高会使涂料过稀，长时间高温会使涂料变色，涂料熔融后要继续搅拌10分钟才能出料。

8、不要让热熔釜或施工车中的涂料过热，涂料温度不能超过220℃！热熔釜的温度计失灵时谨慎施工！