

制作纸箱 仙桃纸箱 明任纸箱

产品名称	制作纸箱 仙桃纸箱 明任纸箱
公司名称	武汉市明任纸箱有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村161号（16）
联系电话	18007168748

产品详情

上全盖下插口式纸箱面积计算公式切长： $L = (\text{长} + \text{宽}) \times 2 + \text{接头} + \text{回丝}$ 瓦： $H = 1/2 \text{宽} + \text{插口} + \text{高} + \text{宽} + \text{回丝}$ 面积： $S = L \times H$ 说明：一般计算纸箱的面积都是参照实物进行的，将纸箱展开后，根据不同纸箱的具体形状作具体的尺寸分析，长、宽、高通过的测量都是固定的，接头和回丝的尺寸视不同的情况具有一定的灵活性。

异型瓦楞纸箱是当今瓦楞纸箱包装中形式变化的包装品种；超市中货物直接摆上货架，订购纸箱，要具有很好的产品展示功能，而如何快速、简便的打开纸箱包装，做到货物的快速取放，制作纸箱，而且不需要任何的工具体如剪刀或刀子等，就喊一声“芝麻开门”纸箱便打开。这听起来很新鲜，但是这种纸箱已经在国外的超市中广泛应用，而且国内也有很大的需求。

纸箱厂阐述瓦楞纸箱的印刷方法:

1.预印:

包括柔印预印和凹印预印就是借助卷筒纸印刷，这种印刷的套印精度很高，加网线数可以达到150线/inch。套印精度高而且不会影响瓦楞纸板强度。但是只适用于长版活起定量要求很大。卷筒面张印刷过后，再复卷，上瓦楞生产线，经单瓦机或双瓦机制成所需纸板，再模切，压痕，开槽，打孔，打钉或涂胶成型。

2.平/胶印/柯式:

先印张面纸，与预印不同的是，预印是卷筒纸印刷面张，而它是单张纸sheet feed印刷，印刷后不要上瓦楞生产线，直接上贴面机和单面或双面瓦楞裱纸，仙桃纸箱，在经过后道加工即可，这种对于销售包装用的纸箱，很常用。当然如果纸箱只作为运输包装使用的话，一般使用下面一种方式进行印刷。

3.后印：

这种是大家经常见到三级厂里采取的印刷方式，就是将已经裱好的、压过高度罢线的纸板直接上机印刷，成本低，纸箱多少钱一个，灵活，起定量没什么要求，但是由于柔性版印刷是一种直接印刷，橡皮滚筒会直接和纸板接触，经压力滚筒施压将油墨转移到纸板上。这样一来，对成型后的瓦楞纸箱的强度无疑是一种破坏。如果压力太小，就会产生搓板，太大，塌楞。

做好过程控制是产品实现的保证工艺技术部门设计的产品能否得到很好的贯彻，各个工序对标准的严格执行至关重要。所以要求各工序的班长及时监督好本工序的产品质量，是产品终质量的保证。另外，质量监督员要不定期巡查，及时纠正和处理违背工艺的现象，以保证工艺的严格贯彻。纸箱的标准1号标准5层 530*290*370mm 大件商品2号标准5层 530*230*290mm 箱包等3号标准3层 430*210*270mm 箱包及鞋子等4号标准3层 350*190*230mm 鞋子等5号标准3层 290*170*190mm 装饰品等6号标准3层 260*150*180mm 化妆品、饰品等7号标准3层 230*130*160mm 化妆品、饰品等8号标准3层 210*110*140mm 化妆品、饰品等9号标准3层 195*105*135mm 化妆品、饰品等10号标准3层 175*95*115mm 化妆品、CD等11号标准3层 145*85*105mm 化妆品、CD等12号标准3层 130*80*90mm 化妆品、小饰品特大号标准5层 600*500*400mm 适用搬家. 制作纸箱-仙桃纸箱-明任纸箱由武汉市明任纸箱有限责任公司提供。武汉市明任纸箱有限责任公司（whmrzx.tz1288.com）有实力，信誉好，在湖北武汉的纸箱等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进明任纸箱和您携手步入辉煌，共创美好未来！