

KN95型口罩过滤效率预测试

产品名称	KN95型口罩过滤效率预测试
公司名称	国瑞中安集团-合规化CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	13267220183 13267220183

产品详情

《日常防护型口罩技术规范》GB/T32610-2016和《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》GB

2626-2006的异同点比较。

目前大热的口罩行业吸引力全国人民的目光，如何辨别口罩的真假

步:要学会看口罩的相关资质、进货票据。

据中国卫生法学会副会长郑雪倩介绍，目前国内口罩主要分三种:种是作为医疗器械

管理的口罩，如医用防护口罩、--次性普通医用口罩、医用外科口罩;第二种是劳保口罩(特

种劳动防护用品);第三种是日常防护口罩。

本次疫情中，大部分人所需的是种作为医疗器械管理的口罩，生产这种口罩，需要向

省级食品药品监督管理局器械处申请办理”医疗器械产品注册证””医疗器械生产许可证”

目前均需要10万级以上的洁净车间，并具备微生物试验能力和相关理化试验能力。

如何快速看出口罩的过滤效率？

第二步:学会看生产标准号

1、三个主要标准:目前从全球来说，市面上的医用口罩分为三个主要标准: N95是按美

国标准NOISH生产，厂家是3M和霍尼韦尔; FFP2是欧洲标准EN149; KN95是中国标准

GB2626-2006。凡是口罩上印着执行标准是这三种的都是合格口罩。

这也就是说N系列是美国标准，KN系列是中国标准，FFP系列是欧洲标准,数字越大防护

等级也越高。

2、级别高低:用一个公式来表示防护级别依次从高到底，更容易明白些:FFP3>

FFP2=N95=KN95 > KN90。

数字结尾带个V的，表示有阀门。

第三步，直接拿到测试机构去快检测试

直接的方式是直接拿到测试设备上去检测，数据一目了然。

快速办理口罩GB检测报告7个工作日！ce认证10个工作日！

另外我司可提供

预测试快检服务(颗粒物过滤效率PFE,呼吸阻力，穿透率/压力差，血液参透，拉力测试等可当天出数据分

析报告，东莞/深圳均有测试实验室。

怎么看口罩过滤效率，口罩达到多少才合格，怎么做合格口罩，如何辨别口罩真假