

5.3平方深压纹仿刺绣工艺卧室沙发电视背景墙壁纸

产品名称	5.3平方深压纹仿刺绣工艺卧室沙发电视背景墙壁纸
公司名称	卢桂丰（个体经营）
价格	130.00/卷
规格参数	材质:纸质 规格:53*1000（cm） 花色:枝蔓
公司地址	中国 山东 临沂市兰山区 临沂装饰城北区 1 0 9 号
联系电话	86 0539 8358109 15969917163

产品详情

材质	纸质	规格	53*1000（cm）
花色	枝蔓	功能	防霉、防蛀、抗菌、防火 阻燃、隔音吸声、抗静电 、防污
层次构成	深压纹工艺壁纸	产地	国产
等级	优等品	品牌	olan
装饰风格	图案型		

1、裁纸1)、前期准备：质的检验施工前应检查壁纸的型号是否与客人所购买的一致，批次是否为同一批，是否为连续的流水号。将二卷墙纸摊开，观察是否有色差。2)、壁纸裁剪：第一步：壁纸应怎样裁剪才能最省首先，确定房屋的高度，以确定一支壁纸，10m能裁剪几幅壁纸。其次，一般壁纸的图案最大可能是53m的一个单元，但如果53cm中为二个单元。则一个单元长高为26.

5cm，如果53cm中为三个单元，则一个单元为17.7cm，以此类推，所以一般需根据对花的壁纸对花损耗量以及房屋的高度确定一支壁纸可以裁几幅。第二步：按照上步所算出的高度，裁剪墙纸*注意：对花纸的长度一定要比墙面上上下多预留5cm，以备修边用。其次：裁完一幅后，应用铅笔在壁纸的背面。标明序号及方向*注意：a、序号应统一用，数字、字迹应清楚，不能模糊

b、方向应统一标上向上的方向再次：对花壁纸在裁剪第二幅壁纸时，应与上一幅把花对齐，再进行裁剪最后每裁三张应检查有无色差，所有壁纸应一次性裁完。

*注意：a、所有壁纸裁完后，应按序号叠放好。b、剩零料不可随意丢弃，应摆整齐放在一旁。

2、上胶1)、胶水的调制a、一般胶水的调制通常用墙纸粉或专用贴纸胶水，按包装上使用说明的内容，按比例进行调配。比例：每一包墙纸粉160克加4公斤水，为了增强粘接剂的牢固度应加入10%的胶。调制方法：将清洁的冷水倒入桶中，并将水搅拌，再将墙纸粉慢慢加入，连续搅拌1分钟，使胶粉完全溶解

，放置5分钟后再搅拌30秒，此时再加入按比例配置的白胶充分搅拌均匀。

*注意： 搅拌时搅拌棒应朝一个方向搅拌，力度应均匀，速度保持一致。 加入白胶时应慢慢加入，不能过快。 搅拌时应充分搅拌，搅拌好的粘着剂应色泽均匀。

b、特殊胶水的调制在接缝处和上下边缘；胶水的粘着力应比一般胶水的粘着力更强。所以应重新配制特殊胶水。比例：应在配制好的墙纸粉中加入50%的白胶，调制方法与般胶水一致。

2)、壁纸上胶a、把滚筒在已配好的胶水中浸泡30秒。b、将滚筒均匀地涂刷在壁纸的背面。注意：(a)滚筒涂刷时应朝同一个方向滚，滚轮与壁纸成45度轻轻滚刷。不能来回滚刷，这样很容易使壁纸皱摺。(b)涂刷时，动作应平稳，力度均匀，一手拿滚筒，另一只手固定在没有刷过胶水的地方；以免壁纸卷起。(c)全部上完后，要用小毛刷，在壁纸的边缘用特殊胶水(墙纸粉与白胶的比例：1)再涂刷一遍。

3)、上胶后壁纸的放置

a、壁纸的折叠壁纸上胶后，应先将壁纸的以1m为一段对折，然后以此为标准，均匀背折，背折到只剩一段时，再与此小段对折。注意：(a)折叠时应完全重合(b)特别是四周边缘不能留下缝隙，以免四周边缘胶水很快干掉。

b、壁纸放置时间一般壁纸对折后应放置3分钟，最长不能超过15分钟。c、注意事项(a)涂刷胶水时，一次应涂刷4-5张，但如果贴到阴阳角，一次涂刷3张即可。(b)上胶时应用小毛刷均匀地涂抹。注意： 胶水不能涂抹太多，应均匀涂抹二次。 边缘胶水应充分涂抹。

3、壁纸张贴1)、上墙要求壁纸张贴前应仔细检查墙面及边角是否平整、干燥、干净，打磨是否到位，否则应按标准补完壁纸上墙前的工作。张贴第一幅墙纸的位置选择。a. 如果采用较大图案的选择，可以从最显眼的墙壁开始张贴。b. 普通图案或小图案壁纸可以靠近主光源较宽的一面墙开始张贴。c.最后墙壁纸在不显眼的地方结束。在将要张贴第一幅壁纸的墙面上，距离阴角50cm处。用重心锤从天花顶自上而下，删出垂直准线，用铅笔自上而下，轻靠重心锤鼓，画出几段1cm的短线作为垂直基准线。

2)、如何上墙a、将刷好胶水的第一幅壁纸，拧开上半部靠近垂直线。注意：靠近垂直线时要光要离垂直线1cm左右，然后用手轻轻移动壁纸，直至壁纸边缘与垂直线完全紧贴。b、用刮板刮平上半部分壁纸注意：(a)刮板用力要轻要匀。(b)每处刮板由上而下刮动四下，并由中间向壁纸周轻上刮平。(c)对于胶水不均匀的地方要使之刮平使壁纸紧贴墙面。(d)然后打开折叠好的壁纸下半部分。与上半部分用同样的方法张贴。c、刮平胶水：随时用干净的湿海绵或白毛巾擦去溢出的胶液，以免壁纸日后发黄。d、裁剪多余壁纸e、接缝的处理首先，用刀挑开接缝，用专用小毛刷，小心地从上到下，涂上特殊胶水(墙纸粉与白胶的比例1：1)，刷胶时，以1cm为一段，刷两下，尽量不使胶水溢出壁纸表面，如有溢出，应马上用白毛巾或海绵擦拭。其次，用刮板尖端1cm处与墙面成30度角轻轻压平接缝。再次，如果遇到接缝发生重叠的情况，应首先用手轻轻移动重叠在上面的那张壁纸，使两张壁纸重叠，再用刮板修平接缝。最后，用压轮从上到下将接缝压平整，注意以1cm为一段压平，每段上下压三次，用力不能大，应轻而均匀。

f. 特殊部分壁纸的张贴 阳角处壁纸的张贴第一步：用刮板小心地把墙纸贴上并跨过凸墙角，但不要贴住另一面墙。第二步：用手在凸墙角自上而下捋成摺痕，离凸墙2.5cm由天花板到楼板画垂直线。第三步：用美工刀沿上述垂直线将墙纸切开，要以直尺引导。第四步：小心拉开余下的墙纸，把它放好在工作台上留待后用。第五步：用接缝压轮把外伸部分整平壁纸，上再加胶水在盖贴的壁纸上的胶水。第六步：盖贴的壁纸裱上去，拼好图案，用刮板刮平壁纸，用压轮压平。

阴角处壁纸的张贴1) 房屋没有沉降的阴角的处理第一步：从最后一幅壁纸的中心向凹墙角测量，再加上2.5cm，按此宽度裁出一段壁纸。第二步：贴上上述的一段壁纸，让它对准并连接最后贴的壁纸并在凹墙角上弄平整。第三步：用刮板上下刮动使外伸部分粘住墙壁，并把刮板上的胶水擦干净。第四步：自凹角向外量出此段的宽度并加上5mm，在墙壁上做标记。第五步：在铅笔标记上放水平仪，检查是否真正垂直，并在盖贴的壁纸上涂布胶水。第六步：将盖贴好的壁纸外侧与垂直线对准，以此垂直线为准，

裱贴房间余下的壁纸。2)房屋发生沉降的阴角的处理方法第一步—第三步：均同上。第四步：将另一幅壁纸与前一幅壁纸重叠粘贴，对花墙纸对齐，并转向另一面墙。第五步：在阴角处将刮板的背面将阴角弄平整。

*注意：先用手慢慢将壁纸紧贴阴角，再次将刮板背面慢慢将阴角修平，不要用力以免弄伤壁纸。

第六步：在距离阴角2mm处沿沿才刮板修好的摺痕，用直尺配合美工刀，从上到下切开。第七步：拿掉多余的壁纸，并用白毛巾或海绵擦去多余的胶水。g、开关器处的贴法第一种：先将壁纸盖贴整个开关口，然后用木柄刷刷平，再用美工刀在上面的对角线画十字，但要用力恰当，不可划伤开关器，用刮板抵住开关的边缘，用美工刀顺势割去多余的墙纸。第二种：第一步：将壁纸盖贴整个开关。第二步：在开关器的四个角点，朝中心处用美工刀割开四个点。第三步：在距离开关长边边缘1cm处割一条平行线但距开关两边短边边缘距离也为1cm。第四步：在上述画好的平等线中点，用美工刀画一条垂直线，距下边缘3cm。第五步：将下部的两个点用美工刀与垂直线画连线。第六步：用刮板抵住开关盒的边缘用美工刀将多余墙纸割去。

h、门窗的贴法一般房屋如果没有做门套，窗套的话上部都有二部分需要贴墙纸做法如下：第一步：在距离窗左右边最近的一幅壁纸的边缘将要贴的壁纸贴好，并将多余延伸的部分分别在窗的上部与下部贴好。第二步：中间窗户空的部分用美工刀沿窗户的上下边缘画平行线。第三步：将割出来的部分包进窗户的左右两边缘。第四步：用裁剩的零头料与刚才留在窗户上下边缘的延伸部分重叠第五步：沿重叠好的墙纸边缘用直尺配合美工刀，从上而下切开。第六步：拿掉多余的墙壁纸，并用白毛巾或海绵擦去多余的胶水。

三、修补整理全部壁纸贴完后，应认真仔细检查一遍，检查内容：1)接缝是否对齐，翘边。2)是否有气泡。3)是否出现图案不吻合。4)起摺痕，如有以下情况应按以下方法补救：a、接缝松开：用刀子挑起接缝，从细缝注入胶水，用刮板适平整，擦去多余胶水。b、气泡：用美工刀切开，在开口处注入胶水，用适扳到平整，擦去多余胶水。c、图案不吻合：因建筑物不精确，如地基沉降不均匀等，引起不能对花的可以让它出现在不显眼的角落。d、起摺痕：用美工刀切开摺痕，加上胶水，用滚子滚平整，若不平，改用“补锭”方式。e、湿斑块：通常不见壁纸缺陷；而可能是墙壁出现问题，要请教有关专家。f、黑点：黑点大多表示墙面有问题如：发霉、渗水等；除去墙纸处理好湿气部分，再涂上防霉胶水。