

工地工法样板 优良建材信赖推荐 工地工法样板厂

产品名称	工地工法样板 优良建材信赖推荐 工地工法样板厂
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

剪力墙钢筋安装施工工艺流程、质量控制要点：1、钢筋的品种和质量符合要求。2、钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置符合要求。3、主筋与伸出搭接筋的搭接长度符合要求，绑扎接头相互错开；道竖向筋与暗柱间的距离宜为竖向钢筋间距，道水平筋应距离混凝土板面50mm。4、剪力墙中有暗梁、暗柱时，工地工法样板厂家，应先绑暗梁、暗柱再绑周围横筋。5、横向筋在两端头、转角、十字节点、连梁等部位的锚固长度及洞口周围加固钢筋等，均应符合设计抗震要求。6、拉筋端头应弯成135°，垂直于墙体，平直部分长度不小于10d。

实体样板砌筑：轻质砌块底部要求三匹实心砖或者灌芯的混凝土小型空心砌块，二次结构封模前贴双面胶防止漏浆，封顶砖斜砌砂浆饱满，成品保护冷却水管保温，表面铁皮保护，交工之前表面包裹塑料膜；风机用塑料膜保护、自动扶梯用木盖板进行成品保护。楼梯踏步、柱、楼梯入口的阳角用木护角进行成品保护。屋面屋面风机安装管控要点：1、风机位置离采光定3米以上2、基础高度300mm为宜，接地扁铁由基础内引出。3、防虫网固定在风管端部。4、风管引出风井处向下倾斜10°5、出风井处封堵用耐候胶收边。6、风管出风井部分安装铁皮防雨板7、风阀执行机构有防雨帽。柱钢筋安装施工工艺流程、质量控制要点1、钢筋进场前审查出厂合格证、质量保证书。进场检验结果必须符合规定。2、钢筋安装时，工地工法样板展示区，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。3、当需要进行钢筋代换时，应办理设计变更文件。4、复核柱主筋定位情况，确保柱主筋保护层厚度满足设计要求，主筋均匀排布。5、按图纸要求间距计算好每根柱箍筋数量，工地工法样板，加密高度准确；按照箍筋定位线套箍筋，箍筋弯钩叠合处沿柱四角错开摆放，核心箍到位，绑扎牢固；拉筋应钩住箍筋外面。6、柱筋保护层厚度符合要求，垫块应设置在柱竖筋外皮上，间距一般为1000mm。工地工法样板-优良建材信赖推荐-工地工法样板厂由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司（www.tz1288.com）有实力，信誉好，在河南 商丘 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进优良和您携手步入辉煌，共创美好未来！