

# 钢结构玻璃棉卷毡如何安装？

产品名称	钢结构玻璃棉卷毡如何安装？
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

钢结构玻璃棉卷毡如何安装？

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 13833673781 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

钢结构中玻璃棉卷毡产品的安装与选择

一、屋面施工\*铺设玻璃棉卷毡时，贴面朝 A级防火岩棉板报价向室内一侧，垂直于檩条，在一面屋檐处多留约20厘米的卷毡，用专用的夹具或者双面胶带将其固定在0外侧的檩条上；\*放卷时保证对起和张紧，将玻璃棉卷毡铺设在另一面屋檐处，同样多留20厘米的卷毡，用专用夹具或双面胶带将其固定在0外侧的檩条上；\*两卷棉之间通过在贴面飞边上用订书机装订的方法连接在一起；\*安装屋面彩钢板，拆去两面屋檐处的夹具，用预留的20厘米贴面为玻璃棉收边；\*注意保持玻璃棉卷毡的张紧、对齐、卷与卷之间的接缝紧密，纵向需要搭接时，搭接头应安排在檩条处；\*根据工程需要，为避免冷桥玻璃棉卷毡价格的产生，可以考虑在檩条上垫一些硬质保温材料，如XPS等；

### 二、墙面施工

\*贴棉朝向室内一侧，从屋檐放卷至墙脚，用双面胶将玻璃棉卷毡固定在0下端的檩条上，多留20厘米；\*在玻璃棉卷毡超过墙顶檩条20厘米处将其截断，用双面胶进行固定；\*将玻璃棉收边，安装彩钢板；\*注意保持玻璃棉卷毡的张紧、对齐、卷与卷之间的接缝紧密。随着现代技术的不断进步，玻璃棉卷毡系列产品中又有了防水玻璃棉卷毡，在防火玻璃棉卷毡中添加了防水剂，其不仅有效防火，保温，隔音的同时还具有超强的防水性，将其推向了与水打交道的领域，扩展了玻璃棉卷毡憎水岩棉板报价的使用

范围。例如玻璃棉卷毡在船舶上的应用，每天面对大量盐密度过高的海水，使用高密度防水玻璃棉卷毡可很好保护船舶安全行驶的同时更可大大提升整个船舶行驶的速度，将高密度防水玻璃棉卷毡的性能发挥到了5。玻璃棉卷毡用于建筑具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要是用于屋顶或建筑墙体的保温隔音；防火墙、防火门、电梯和建筑隔墙的防火和降噪。

## 如何正确选择钢结构离心玻璃棉毡

1、室外不宜使用膨胀型离心玻璃棉毡。膨胀型离心玻璃棉毡起先用于木结构，由于用于室外耐候性差，易老化、起皮，在潮湿、腐蚀环境中膨胀的可靠性问题，以及在憎水岩棉板报价高温火焰烧烤发泡过程中，树脂分解产生浓烟和有毒气体等，因此若无特殊措施，在隧道、室外以及经常有人停留的建筑内，不宜使用膨胀型离心玻璃棉毡。核能、电力、石化及化工等行业的工程应当主要以厚型离心玻璃棉毡为主。

2、慎重选用薄涂型钢结构离心玻璃棉毡，严格控制超薄型钢结构离心玻璃棉毡的选用。要从严控制全钢结构建筑，特别是钢柱、钢梁、钢质楼板和钢质疏散楼梯在大型公共民用建筑中的运用。钢柱、钢楼板、钢质疏散楼梯等主要建筑构件应优先选用钢丝网片玻璃棉卷毡价格混凝土等防火保护材料，确实有困难的，可选用厚型钢结构离心玻璃棉毡保护，慎重选用薄型钢结构离心玻璃棉毡，严格控制超薄型钢结构离心玻璃棉毡的选用。高层建筑钢结构及多层钢结构厂房，不宜使用薄涂型和超薄型钢结构离心玻璃棉毡。3、根据建筑部位和耐火极限要求选用离心玻璃棉毡 建筑物中的隐藏钢结构，对涂层的外观质量要求不高，应尽量采用厚型钢结构离心玻璃棉毡。裸露的钢网架，钢屋架A级防火岩棉板报价及屋顶承重结构，当规范规定的耐火极限要求在1.5h以下时，可选用薄涂型或超薄型钢结构离心玻璃棉毡，耐火极限要求超过2.0h时，应选用厚型钢结构离心玻璃棉毡。

## 钢结构玻璃棉卷毡如何安装？