

五金卫生间隔断 阳江卫生间隔断 深圳博瑞家具装饰工程

产品名称	五金卫生间隔断 阳江卫生间隔断 深圳博瑞家具装饰工程
公司名称	深圳市博瑞家具装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道简上村B17栋
联系电话	18823212855

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市博瑞家具装饰工程有限公司

卫生间隔断厂家的卫生间的吊顶

浴室吊顶可以根据不同造型，选用多种材料，如平顶可以用PVC扣板、铝扣板、塑铝板，配以轻钢龙骨。而穹型等艺术吊顶可以选用软一点的防水板、软板、塑铝板，家用卫生间隔断，或再饰以多种彩色玻璃装点。

从一般吊顶高度而言，阳江卫生间隔断，发达国家的家庭卫生间大都较矮，而国内不少住宅中，卫生间的屋高等同于其他房间，所以为了避免空荡、冷寂，一般吊顶高度可设计在2.2米-2.4米之间。在面积超过8平方米时，不妨在洗面盆上方安装化妆品柜，离水源较远处挂置储衣箱，或划出一块地方做日常更衣之用。

3、将中柱与中隔板F型的边板角码装好，将脚座安装在相应位置，注意中柱及中隔板相连时，在安装脚座时，我们先要将脚座放在地板上，脚座距柱板边根据柱板的宽度比例而定。然后将整个脚座安装在卡中柱板的位置，边柱板常规1个脚，中柱板常规2个脚。

4、墙板上角码的安装及地板上对脚的安装，如上图所示，固定在墙上的一端需用冲击钻钻孔，钉上膨胀

胶塞，卫生间隔断订制，用4*30的不锈钢平头自攻丝紧锁角码，角码安装需放正，五金卫生间隔断，间距均匀，脚的安装我们需要用冲击钻在地板上钻孔，钉上膨胀胶塞，用4*30螺丝将脚固定在地板上。

厕所卫生间隔断安装方法步骤图片详解

- 1、卫生间隔断的组成：一般公共卫生间隔断是由压杆、边柱板、门板、拉手、锁扣、中柱板、底脚、角码、中间板等配件以及板材辅料组成。
- 2、根据卫生间蹲位的尺寸和隔断板件的尺寸标计安装位置线。定点标出角码以及脚座的安装位置线(注意与中隔板相连接的角码，上下需偏移5mm以免两个螺丝碰到一起。

五金卫生间隔断-阳江卫生间隔断-深圳博瑞家具装饰工程(查看)由深圳市博瑞家具装饰工程有限公司提供。深圳市博瑞家具装饰工程有限公司(www.borimaterial.com)有实力，信誉好，在广东东莞的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进博瑞家具装饰工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！