

# 聚氨酯油漆固化剂 长沙市固化剂 济南赢信行

产品名称	聚氨酯油漆固化剂 长沙市固化剂 济南赢信行
公司名称	济南赢信行经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区恒大滨河左岸朝润园东区6-1704
联系电话	18678893658 18678893658

## 产品详情

### 擦涂时的注意事项

#### 擦涂时的注意事项

由于擦涂时伴随着着色的工序，常德市固化剂，因为木材的色差，一般须调浓、淡两种溶液进行备用。

擦涂以填充为主要目的时，填充料不能太稠，否则难于操作，也不能太稀，否则填孔性差。

后的擦拭必须在未干前进行，否则会擦拭不干净，而且必须顺木纹方向进行，否则会在板面留下擦痕。

擦涂用的布头，聚氨酯漆固化剂，后面的可以拿到前面用，但前面的不可拿到后面用，否则造成擦拭不干净。

### 家具漆常见问题解析

#### 家具漆常见问题解析

开裂产生原因预防措施和解决办法1漆膜干后，硬度过高，而柔韧性又较差，如用含有共轭双键的脂肪酸或它的酯所配制的漆。面漆硬度不宜过高，应选用柔韧性好的面漆来涂装。2头道漆没干透就涂二道漆，两层漆膜内外伸缩力不一致。应在头道漆干透之后再涂二道漆。3催干剂用量过多或各种催干剂搭配不当。应注意催干剂的用量和搭配。4涂层过厚，表层干而内层没有干透。施工中每道漆膜不宜过厚。5漆膜在有污气（如、氨气等）的环境中应用。应避免在有污气的环境中应用。6木器本身所含有的松脂没除净，在高温的条件下容易渗出涂膜而造成裂纹。木器物品表面的松脂应处理干净，并用封闭漆封底后再涂

面漆。7底漆和面漆不配套，如在长油度的底漆上罩短油度的面漆。会因面漆涂膜较硬，缺乏弹性而形成裂纹。底漆面漆应配套。施工前选漆时应选用底漆硬度较大，中层漆次之面漆弹性要好。

## 家具漆刷涂应注意的事项

刷涂时应遵循先难后易，聚氨酯固化剂用途，多蘸少抹的原则。

刷涂时运刷速度要一致，用力要均匀平衡，这样才能保证漆膜均匀。

刷涂时来回次数不能太多，否则容易使漆膜粗糙或有刷痕。

刷涂完毕，聚氨酯油漆固化剂，漆刷应立即用稀释剂洗净，浸入溶剂中或挂于通风处凉干后保存。垂直刷涂时油漆不能蘸取太多，运刷速度应稍快些，以防流挂。

## 辊涂

利用一般辊筒或机械辊筒所进行的涂装方式。辊涂只适用于物体的平面涂装，如人造板、硬纸板、墙面等，一般分为手工辊涂法和机械辊法两种。手工辊涂主要用于涂装房屋建筑、船舶、车辆、墙壁等。

### 1、辊涂工具

手工辊涂的工具：辊筒

聚氨酯油漆固化剂-长沙市固化剂-济南赢信行由济南赢信行经贸有限公司提供。济南赢信行经贸有限公司（[www.yxh58.com](http://www.yxh58.com)）为客户提供“消泡剂,分散剂,流平剂,固化剂,手感增滑剂”等业务，公司拥有“格林沃德”等品牌，专注于化工产品等行业。欢迎来电垂询，联系人：崔建栋。