

# 干壁钉现货 广东干壁钉 天津德美科公司

产品名称	干壁钉现货 广东干壁钉 天津德美科公司
公司名称	天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄工业区
联系电话	13612187150

## 产品详情

铁钉制作过程：园钉是用盘条改拔后，再加工而成。规格型号：9.52mm—88.90mm。  
钢排钉特点：能钉入水泥墙中。则省去了在装修中常用钻头在墙面打洞后钉入木楔之后钉入钢排钉（钢钉）更容易钉住，使用气泵气压应在0.4压~0.8压，固定物体应选择钉度长于悬挂物品1.5cm-2.5cm 则牢固不容易损坏墙面。普通钉产品特点：平帽、圆杆、钻石尖、表面光洁、防锈力强。  
钢排钉用途：室内装修、家具制造、木质包装箱等。

### 纹钉

用途：无bai钉头钉子，打下后无钉痕，特点适合高du级装潢业。zhi

### 钢排钉

用途：家具制作，沙dao发、木箱、及各种木制品。

### 码钉K钉、码钉、N钉

用途：家具制造业用于沙发椅、沙发布与皮。装潢业用于天花板、薄板等，木箱业用于外层薄板。

### 木螺钉

用途：多用在金属和其他材料与木制材料的结合中。

### 麻花钉

用途：适用于一些需要很强着钉力的地方，如抽屉、木制顶棚吊杆等处，常见规格从50~85mm有多种规格。

### 自攻螺钉

用途：多用于金属构件的连接固定，干壁钉现货，如铝合金门窗的制作中。

用途：多用于木制工程的施工中，如细木制作和木制照面工程等。

### 订书钉

用途：用于纸质文档等的装订，一般有铁制或者铜制两种，上面镀有镍或者镍锌的合金以防锈。

### 直钉

用途：装潢业的三合板、条板装嵌。家具制造业的木合装嵌藤具等钢钉：采用45#碳钢制造，设计独特，广东干壁钉，结构合理，外观精致，适用于轻质木龙骨连接。

钢排钉粘钉机日常使用注意事项 机头部分：将钉子放进滚桶，按下开关，钉子不宜过多，容易产生摩擦，将钉子表面镀锌面损坏，降低亮度，以能供上钉为好。钉子由挖勺带上，通过三角头，流入滑道。滑道间隙(2.2-2.5mm为宜)。间隙过大过小都能影响钉子与滑道的摩擦而产生阻力。长钉、短钉与废钉在钉子下滑过程中将其选净，码好。滚筒转速与排钉速度，通过电机轮与导轨上塔轮的变换而改变。速度快慢以操作人员熟练程度和钉子的长度而定。一般短钉快些，长钉慢些。快速度25、32、38每小时2.5-3万只。45、50每小时1.5-2万只。57、64每小时1-1.5万只(PDB型机效率提高30%)。机身部分：钉子从滑道滑下后进入轨道。由对轮箱上的拨钉轮将排钉向后推进，进入切钉台，两拨钉轮的间隙为(1.2-1.5毫米)为宜。上轨道间隙为(2.2-2.5毫米)，下轨道以所排钉子加0.2-0.3毫米为宜。不能过大或过小，下轨道间隙大小直接影响排钉的平整度与垂直度。上下轨道必须垂直。不然钉子会出现“打转”现象。刷胶量大小用小阀门控制。)

干壁钉现货-广东干壁钉-天津德美科公司(查看)由天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂提供。天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂(www.tjlmwj.com)在日用五金这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫祥瑞一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：尚经理。