

天津装饰喷绘 大丰文化传播公司 天津装饰喷绘安装

产品名称	天津装饰喷绘 大丰文化传播公司 天津装饰喷绘安装
公司名称	天津新大丰文化传播有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区祥云路7号四新高科产业园17栋
联系电话	18001156688

产品详情

UV喷绘加工的紫外光固化介绍

UV喷绘加工的紫外光固化介绍

(1) 光引发剂的吸收光谱尽可能与光源的输出光谱相匹配，这样才能地利用光源的辐射能。

(2) 强度应适当，光太强，自由基产生过快，天津装饰喷绘安装，浓度过高导致反应速度升高，对交联反应有不利的影晌；强度过低，自由基产生过慢。

(3) 应有很好的灯罩聚光。

(4) 由于在紫外灯照射下，天津装饰喷绘制作，空气会有臭氧产生，所在地应有通风设备。准确测量UV能量代谢能够提供必要的信息，从而确定和保持有效固化的适宜条件。常用的测量食品是辐射计。由于辐射计提供了数据可得到真实的控制过程。每天开机后，操作员先用辐射计在UV系统中曝光，记录数据，看是否在所需的正常范围内。

(5) 要仔细检查UV光屏蔽装置，在保证空气能够流进UV光固化系统的同时要确保没有多余的UV光发生泄漏。进气滤镜应保持洁净状态，没有灰尘和废屑停留在其表面之上。

UV平板喷绘喷画统一使用CMKY模式颜色与印刷色

1、UV平板喷绘喷画统一使用CMKY模式

颜色与印刷色有些不同，当然画面颜色和打印小样接近。写真可以使用CMKY模式定义，即（M100，Y100）。禁止使用RGB模式。

喷绘在做图的时候可以依照印刷色设计制作，喷绘公司会调整注意在删中大红的色值用cMKY

2、图像中黑色部分的要求

UV平板喷绘喷画和写真图像中严禁有单黑（K100），必须添加c、M、Y色，组成混合黑，天津装饰喷绘公司，例如大黑（C50，M50，Y50，K100）。

特别是在PhotoShop软件中，要把黑色改为四色黑，否则画页上会出现黑色部分有横道，会影响整体效果

首先制作LED喷绘灯箱广告牌需要用到的材料及工具：开关、各种想要颜色的LED灯、电池、电线及各种小工具

LED灯箱广告牌制作步骤：

一、制作喷绘灯箱广告开关

- a、选择适用的微动开关
- b、安装开关
- c、把两条电线分别接上开关的正极与负极
- d、检查开关

二、LED灯箱灯连接

- a把两条电线分别接上LED的正极与负极

(通常长为正，短为负，但不是一定的，须测试一下)

b、用胶纸把电线包好，以免电线短。

三、放置LED灯

a、剪去...头的接位及打通其位置

b、由于LED

灯头尾部较阔，天津装饰喷绘，而部件又没有那么宽阔，所以要在部件中刻出一个凹槽方可把灯藏好

c、LED注意正负极分开，否则会短路

d、把电线度好位置，在中间剪出以接驳之用

e、接好灯箱喷绘广告电线，先测试一下有否把两支LED的正负极接错

四、选择放置电池的位置 要选择一个适当的位置并不容易，因为空间不太多。

A、一如以往，把没用的地方通通剪去，根据部件的情况选择位置

b、试试能否把电池放进那空间

五、制作电池盒，由于市面上可买到的电池盒尺寸都相对巨大，要度自己量身订做制作使用的材料是一般模型店买到的模型胶板

A、把胶板剪裁出比电池大的尺寸，以及剪出多条胶条作准备之用

b、没有的量度工具，所以起来看看高度是否合适

c、用模型胶水贴着胶条砌成一个凹字，再把面版贴上，制作广告喷绘的电池盒出图中间的形状。

天津装饰喷绘-大丰文化传播公司-天津装饰喷绘安装由天津新大丰文化传播有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津新大丰文化传播有限公司（www.dafengadv.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!