

自然面青石板厂家/自然面青石板厂家批发/自然面青石板生产厂家

产品名称	自然面青石板厂家/自然面青石板厂家批发/自然面青石板生产厂家
公司名称	庐山市合裕石材销售部
价格	30.00/平米
规格参数	
公司地址	庐山市横塘镇联盟村
联系电话	07922597213 15879269533

产品详情

青石板铺装步骤

- 1、准备工作:以施工为依据，要熟悉了解各部位尺寸和做法，弄清弧位、边角等部位之间的关系。
- 2、基层处理:要在基层垫上杂物，用钢丝刷刷除黏在基层上的砂浆，并清理干净。
- 3、试拼: 在开始铺前，要对每一块区域的青石板，按照图案、颜色试拼，在将整块对齐排好放在边沿，试拼完后按两个方向编号排列，然后按编号码放整齐。
- 4、弹线:为了能使青石板对齐，在铺设的范围内要做好弹线，然后在根据板面标准高度找出面层标高。
- 5、试排:可以在两个相互的方向铺两条道路，要大于板块的宽度，厚度不能小于5CM

。结合施工大样图及景观铺装分区实际尺寸，把铺装板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口、树池、侧缘石、平缘石边等部位的相对位置。

6、在试铺前要将版块移开，在用喷壶洒水湿润根据板面水平线及设计要求的砂浆找平层厚度，拉十字控制线。开始铺找平层干硬性水泥砂浆(采用1:2.5的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团，落地即散为宜)，厚度控制在放上青石板时宜高出面层水平线3~4mm。铺好后用小杠刮平，再用抹子拍实找平。

7、铺砌板块:在铺设时要先将板块浸湿，根据铺装区域拉的控制线，可以作为铺砌标盘用。可以先试铺即搬起板块对好纵横控制线铺落在已铺好的干硬性砂浆找平层上，用橡皮锤敲击木垫板，捺实砂浆至铺设高度后，将板块掀起移至一旁，检查砂浆表面与板块之间是否相吻合如发现有空虚之处，应用砂浆填补，然后正式镶铺，先在水泥砂浆结合层上满浇一层水灰比为0.5的素水泥浆，再铺板块，安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板，根据水平线用铁水平尺找平，铺完一块，向两侧和后退方向顺序铺砌。铺完纵、横行以后有了标准，可分段依次铺砌。