

SPC锁扣地板工厂 常州锁扣地板 芜湖创佳工贸

产品名称	SPC锁扣地板工厂 常州锁扣地板 芜湖创佳工贸
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

SPC锁扣地板不仅是零甲醛，它还拥有防水、防滑、防火、耐磨、静音、保温及柔韧等性能。

地板的耐磨指标都是采用欧盟标准，远远优于我国的标准，它不仅不会有划痕，而且耐磨的强度是高于普通强化地板的几倍以上，它有超韧耐磨的性能，防冲击，而且是不易变形的，SPC锁扣地板工厂，使用寿命高达20年以上。

SPC锁扣地板因为表面有特殊的工艺处理，所以特别容易打理，平常只要用一般的拖把去清洁就可以了，省事省力又省心。

SPC锁扣地板的锁扣扣型采用国际专利，安装简单便捷，啪啪几下即可轻松安装，地板本身很薄很轻便，不占用空间。另外，他可以直接在原有瓷砖上、地板上面直接来铺装，石塑锁扣地板，不用再敲掉旧瓷砖，非常适合于改造翻新，因为没有甲醛，可以做到即铺即用！

spc地板作为现在市场中最受喜爱的地面装饰材料，不少消费者在家装时都会用到它，但是有别于瓷砖的是，有很多消费者不知道如何正确的选择spc地板铺设方向，今天小编就来谈谈spc地板铺设方向怎么选。

根据窗户的方向顺着光线铺设因为根据窗户的方向顺着光线铺设，更容易看到spc地板竖向的延伸感，不仅装饰效果好，还能起到延伸空间的效果；横着铺的话，spc地板安装完毕后很像波浪，视觉会有点别扭。根据房屋形状顺着长边方向铺根据房屋形状顺着长边方向铺也是一种主流的方向选择，比如长走廊应该顺着铺，让空间有延伸感，SPC锁扣地板直销，视觉效果比较好。有主方向就按主方向铺，无主方向就独立铺如果客厅铺spc地板的话，就先按照上面两个原则确定木地板铺设方向，其他的房间的spc地板则跟着客厅的同一个方向铺；如果客厅不铺就以餐厅的铺设方向为准，其他的房间也跟着同一个方向铺；如果餐厅不铺，那么各个房间可以独立铺设。

锁扣地板是现在市面上常见的一种木地板产品，由于锁扣的原因一定程度克服了木地板容易变形的问题，所以很多消费者都会选择它，那么锁扣地板怎么安装呢，又有哪些安装技巧呢，下面和小编一起来了解了解吧。

锁扣地板安装准备锁扣地板在安装前保证，现场无交叉施工现象，避免因为其他工事造成锁扣地板出现损伤。

锁扣地板在安装前应对地面基层做好基本工作，比如地面要平整，要干燥，并且没有其他废弃物等等，具体要求为用米尺测量，高低差应小于3mm，地面湿度要小于20%。

锁扣地板在安装前应算好损耗，一般为3%-5%，常州锁扣地板，应备好足够的锁扣地板再进行安装，以免在安装是发现地板不够耽误施工进度。

锁扣地板的安装技巧锁扣地板的安装是比较简单的，可以免胶免钉进行安装，但是我们在安装中还是要注意以下几点。

锁扣地板安装无需使用龙骨，多采用悬浮铺设，所以应先铺设好防潮膜，两块防潮膜之间要求重叠20cm，遇到墙壁要求多留出10cm。

锁扣地板的安装，一般都是沿着光线进入窗户的方向铺设，注意在铺设时要预留好足够的伸缩缝，一般伸缩缝为8-12mm，同样在遇到门和衣柜时也要预留出足够的伸缩缝。

在空间与空间的交汇处，比如客厅和卧室的交汇处，应选择使用收边条进行隔断，这样能给木地板预留出更多自然伸缩的空间，避免后期因为空间不足引起木地板起拱问题。

SPC锁扣地板工厂-常州锁扣地板- 芜湖创佳工贸由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司（www.cjspdiban.com）为客户提供“地板,附框,集成墙板”等业务，公司拥有“芜湖创佳工贸”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。