

内墙耐水腻子粉 陶华建筑节能材料 内墙耐水腻子粉环保

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 内墙耐水腻子粉 陶华建筑节能材料 内墙耐水腻子粉环保 |
| 公司名称 | 苏州陶华建筑节能材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市沿沪产业带黄浦江路88号 |
| 联系电话 | 18913264222 |

产品详情

?腻子层与基层之间的剥落

原因

- 1、基层疏松，内墙耐水腻子粉质量，出现跑砂的情况。
- 2、基层过于光滑。
- 3、基层有污染(浮尘、油污、脱模剂等)。
- 4、基层长期浸水。
- 5、基层有明水时就刮批了腻子。
- 6、使用劣质腻子。

解决方法

- 1、铲除剥落的腻子层，重新选择高品质腻子进行批刮。
- 2、严重粉化的施工面，使用墙固进行涂刷封固;待墙固干燥后，再进行腻子层修复施工。
- 3、浸水墙体，铲除晒干后，必须先施防水涂料后再进腻子层修复施工。
- 4、正确选择和搭配腻子、腻子不配套，即头道腻子的强度低于第二道腻子的强度。

同样一面墙，使用非耐水腻子只用0.5天很轻松就可以打磨好，而使用生态耐水腻子的话，第yi，内墙耐水腻子粉厂家，要控制好时间，内墙耐水腻子粉环保，在批刮完第二遍生态耐水腻子粉开始泛白，无水渍印时就要打磨，干透越久越难打磨；第二，生态耐水腻子粉打磨时要比非耐水腻子费力一些。由于人工成本上差异巨大，很多黑心的装修队禁不住诱惑，铤而走险，终还是选择了非耐水腻子。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区早专业从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

使用方法:将腻子粉加水搅拌10分钟成膏状腻子静置，5分钟后即可批刮上墙，一般刮两遍，第二遍刮得时候要等第i一遍墙面干了才能刮。干燥后应及时用砂纸打磨（24-48小时内），内墙耐水腻子粉，整平后清除整个墙面灰尘，稍干即可施涂乳胶漆。

安全安定性：常态及高温分解时均无毒性，化学安定性高

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区早专业从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

内墙耐水腻子粉-陶华建筑节能材料-内墙耐水腻子粉环保由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。苏州陶华建筑节能材料有限公司（www.taohua168.com）是从事“保温隔热砂浆制造、加工、销售，外墙保温工程的施工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵先生。