

医院实验室装修设计 实验室装修 南京博泰科技有限公司

产品名称	医院实验室装修设计 实验室装修 南京博泰科技有限公司
公司名称	南京博泰科技创业服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高新区星火路20号星火E方11楼
联系电话	13357726918

产品详情

实验室整体设计工作环境不同于普通的办公环境，它有着更高技术层面的要求，跟着博泰小编的脚步来了解一下吧。

1、实验室中心：这里是设置中心实验台的空间，实验室全体规划通常在中心实验台的纵向旁边面或中心设置洗刷台，台上设置试剂架，也可设置万向抽气罩。

2、窗的方位：窗下的空间可设置边台、测试台、显微镜台，操作时视觉杰出。

实验室全体规划

3、右侧靠窗：设置实验边台、作业台、天平台、边台试剂架、组合架、吊柜。

4、门的左右：实验室全体规划通常放置安全设备，实验室装修，紧急喷淋器、洗眼器、灭火器等。

5、右侧靠门：设置通风柜、实验台、洗刷台、干燥架、药品柜、储物柜(通风柜的方位应便于通风管道的衔接)。

6、左边靠门：实验室全体规划设置通风柜、实验边台、边台试剂架、洗刷台、吊柜，安置大型装置和设备。

实验室设计我们首先要想到是安全问题，也就是要安全通道，那么在设计安全通道时我们要注意哪些呢？下面我们就来了解下！

一、安全通道出口应有显着的标志。实验室应事先规划并规则紧迫撤离道路和出口，需求考虑撤离道路的合理性和出口的安全性。考虑到在紧迫撤离时可能出现的慌张、恐惧和严重，撤离道路和出口的标志有必要夺目、易懂、易与其他标志区别。

二、其他出口可以兼作紧急出口，但应符合紧急出口的要求。

三、房间的门根据需求装置门锁，门锁应便于内部快速翻开。实验室内部房间一般没有必要都装置门锁，如果需求装置门锁，应能及时开启，不得妨碍人员逃生。

四、拟定实验室安全守则

1.实验室日常安全管理的监督和检查须有专人负责，但凡进入实验室的工作人员必需参加实验室安全知识训练。

2.实验室有必要严格遵守国家和公司的相关规则，需求有仪器设备的管理制度、操作标准及注意事项，仪器设备操作人员需经训练并按要求进行操作和使用仪器设备

3.有风险性的场所、设备、物品及技能操作等要有警示标识

4.放置危险品的场所要加强安全保卫工作，根据化学药品的风险性质采取适当的安全防护办法，实验室工作人员需按标准操作并注意做好个人防护。

5.实验室发生废弃物要依照规则要求分类并别离按规则进行处理。

6.实验室坚持通风，坚持消防通道的通畅以及安全防护设备、设备的正常使用。

一般实验室规划设计流程是什么，博泰小编带您了解相关信息。

合理规划实验室电路

我国电压标准，沟通三相五线制电源380V，50HZ，(赤色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色维护地)。沟通单相三线制电源220V，无菌实验室装修，50HZ，(赤色火、黑色0、双色维护地)。

合理规划实验室电气，实验室装修公司，安置线路电线选用铜芯BVR、BV，电线直径、开关巨细依照用电容量核算。

较大负荷用电器独自设回路，并规划相应主动维护开关。

贵重仪器、精密仪器电源，规划沟通稳压设备或设阻隔电源，以保证仪器安全可靠运转。

悉数插座，用电器外壳都要杰出接地，保证人身安全。

合理规划规划空调、照明。合理规划电加热设备，到达安全可靠运用意图。

合理规划实验室水路

上水管选用DG15PP资料、PVC资料、开泰管等，医院实验室装修设计，水压不小于2.5兆帕，下水选用管DG50PP资料、PVC、陶瓷，斜度不小于5度，下水设U形反水弯，上下水管路资料不宜选用金属。铺设到室外管道另议。

实验发生的有毒有害液体，要规划二次蓄水设备，待消毒净化到达排放标准后，再排放。

实验室下水管路应规划独立回路，不宜与卫生间等其它下水道连通。

医院实验室装修设计-实验室装修-南京博泰科技有限公司由南京博泰科技创业服务有限公司提供。南京博泰科技创业服务有限公司 (www.njbtkc.cn) 位于南京市高新区星火路20号星火E方11楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博泰科创在建筑图纸、模型设计中享有良好的声誉。博泰科创取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。博泰科创全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。