

楼顶防水补漏 江夏楼顶防水 安建江城防水工程公司

产品名称	楼顶防水补漏 江夏楼顶防水 安建江城防水工程公司
公司名称	武汉安建江城防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区小东门民主一路127号
联系电话	17320517753

产品详情

卫生间防水堵漏施工工艺

在装修的过程中，需要对卫生间、厨房等区域做好防水的工程，对卫生间做防水补漏施工时，需要先清理基层对地面做湿润处理，接下来搅拌防水涂料，做防水层的施工，对于墙角需要做特殊的处理。卫生间防水施工时需要注意地面的平整性，接缝位置需要格外注意。

卫生间防水堵漏施工工艺

1.基层处理

把浮土、水泥清理干净，先用水泥砂浆将地面做平，然后再做防水处理，要求表面平整、干燥。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。

2.湿润基层

基层吸水性强，吸收了防水涂料中的乳液成分，楼顶防水补漏，导致干固后的防水层易出现起粉、无强度、等缺陷。建议充分喷水润湿，有些基面甚至要做套胶处理。

3.搅拌

充分搅拌涂料。将液体添加剂倒入干净的搅拌容器中，然后按比例一边搅拌一边缓慢加入粉料，充分搅拌直至生成无粉团的、均匀的胶浆，并在操作时间内用完。

4.涂刷遍防水层

均匀涂刷层防水层，覆盖所有施工的基层，江夏楼顶防水，形成整体防水层。

武汉卫生间防水补漏讲解防水设计的重要性

目前建筑防水材料种类繁多，品种数百，性能各异，用途有别，现在的建筑物和以前的建筑物比要复杂的多，如果对防水材料的物理性能了解的不够多的话就不能正确的，合理的选用，因此而造成防水缺陷，在不同的建筑物体，不同的建筑构件，不同的地理环境，不同的气候条件和施工现场，应采用不同的设计方案。武汉专业防水公司指出屋面有上人屋面和不上人屋面，种植式屋面和倒置式屋面，蓄水屋面和隔热屋面，楼顶防水隔热，功能各异，设计当然也就不一样，还有地下室防水，道桥防水，水池防水，隧道防水，使用功能各不相同，防水因素特别，所以防水设计也不同。

工程细部构造全数检查

地下工程细部构造是渗漏水的关键部位，本规范强调细部构造应分别按分项工程检验批进行全数检查，并对构造防水和材料防水作出明确规定。细部构造质量验收时除外观检查外，还应检查隐蔽工程验收记录。

地下工程渗漏水治理

地下工程完工应及时回填土，待地下水位上升并稳定后，楼顶防水工程，即对地下工程主体结构或衬砌结构进行渗漏水调查和检测。

若背水面顶板或拱顶、侧墙和底板渗水量超过本规范防水等级标准规定时，应对结构进行堵漏防渗处理，处理后可进行二次验收。本规范还对结构裂缝注浆作出了具体规定。

楼顶防水补漏-江夏楼顶防水-安建江城防水工程公司(查看)由武汉安建江城防水工程有限公司提供。武汉安建江城防水工程有限公司(www.ajjcf.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安建江城——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市武昌区小东门民主一路127号，联系人：熊总。