

厂房屋面防水工程 安徽防水工程 防水防腐 专业厂家

产品名称	厂房屋面防水工程 安徽防水工程 防水防腐 专业厂家
公司名称	安徽省防水防腐有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市黄山西路西环中心广场汇峰大厦1308室
联系电话	13905519698

产品详情

规范施工做好防水

一般刷防水的时候要能保证高度，通常来说，卫浴间防水高180公分，楼顶防水工程公司，非淋浴墙准则上防水涂料不能低于35公分。但为了强化防水作用，主张共同做到180公分高。别的，厂房屋面防水工程，对于卫浴间改造的轻体墙和自建轻体墙，主张防水高度做到顶部。防水涂料有必要刷到国家查验规范的1.5毫米厚。不相同的防水涂料施工办法均不相同。但涂刷时与通常液体涂料类似，由下至上，先墙后地涂刷。

卫生间地漏防水做法

结构施工时预埋节地漏；

地面垫层用细石砼并兼做防水找平层；

垫层施工前安装第二节地漏，安徽防水工程，顶部标高同垫层。垫层在地漏四周留设20*20 凹槽；

施工防水层，防水施工完毕后地漏周边填嵌密封膏；

施工保护层前安装第三节地漏，玻璃钢防水工程，地漏顶标高为地砖标高-10mm，比二次放坡瓷砖标高-5mm；

湿铺法粘贴地砖，完成后安装地漏篦子；

地下防水工程当中，地下水位在高度方面是一个非常重要的考虑因素，这与我们的防水类型有着直接的联系，而且还与我们的防水质量要求等级起着决定性的作用。正常的情况下面，国际上面的建筑规范，在地下建筑物地板与地下水位之间的距离要是比十五厘米要小的时候，那么工程的防潮以及防水一定要注意。地下防水工程还有一个因素需要我们去考虑，那就是我们施工区域在土壤环境是什么样的情况。

厂房屋面防水工程-安徽防水工程-防水防腐 专业厂家由安徽省防水防腐有限责任公司提供。安徽省防水防腐有限责任公司（www.ahfsff.com）有实力，信誉好，在安徽 合肥 的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进防水防腐和您携手步入辉煌，共创美好未来！