

# 地铁防水工程 防水防腐 安徽防水工程

产品名称	地铁防水工程 防水防腐 安徽防水工程
公司名称	安徽省防水防腐有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市黄山西路西环中心广场汇峰大厦1308室
联系电话	13905519698

## 产品详情

卫生间防水要点：

- 1、按国家地暖标准要求，装地暖的卫生间应做两层防水。层在地暖施工之前的原始地面，第二层在地暖回填层之后。
- 2、卫生间的过门处应该设置止水墙（也叫止水带、止水台），止水墙内侧也应做防水处理，地暖管穿过止水墙的地方需做隔离措施。
- 3、地暖环境下的防水材料不仅需要有优秀的防水性能，更要兼顾良好的耐久性，以保证该材料在地暖的持续高温下能够正常地发挥作用。

建筑防水主要采用防水材料进行施工，在比较潮湿的空间墙体上，会设置一道防水层，比如卫生间、厨房、桥洞等位置，都是做好防水的重要位置，防水层能够有效地避免渗漏问题。其实在建筑施工过程中，对防水材料的使用量并不大，地下室防水工程，但是用对位置以及施工方式正确，安徽防水工程，能够更大的发挥防水材料的作用。防水工程做的好，后期建筑的投入使用会更好，地铁防水工程，避免了各种维修问题，同时也减少了成本的投入。

底板及防水卷材错槎接缝：

同一层相邻两幅卷材的横向接缝，应彼此错开1500mm以上，避免接缝部位集中。上下层及相邻两幅卷材要错开，防水卷材的短边和长边（横缝和纵缝），其搭接宽度均不应小于100mm。立面与平面的转角处

、卷材的接缝应留在结构板的平面上，距离立面应不小于600mm。安徽防水工程有需要请咨询安徽防水防腐公司，专业又值得。

地铁防水工程-防水防腐(在线咨询)-安徽防水工程由安徽省防水防腐有限责任公司提供。安徽省防水防腐有限责任公司（[www.ahfsff.com](http://www.ahfsff.com)）是从事“防水材料,保温材料,防水工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。