

中性耐候硅酮密封胶 金盛时代玻璃胶 湖北硅酮密封胶

产品名称	中性耐候硅酮密封胶 金盛时代玻璃胶 湖北硅酮密封胶
公司名称	武汉金盛时代装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区新城十三路国利华通产业园8栋 —1
联系电话	13628619366 13628619366

产品详情

武汉金盛时代装饰建材有限公司是一家专业生产和销售建材装饰材料公司。公司代理杭州之江系列幕墙胶、广州新展幕墙胶、广东金叶幕墙密封胶、武汉科达石材干挂胶、上海得玛茜干挂胶、金刚狼系列石材挂件、石材陶板挂件等，欢迎您致电咨询！

粘接：A.将金属及塑料表面完全擦净，去油污，然后除了塑料先用丙tong漂洗全部表面外，橡胶表面应用砂纸打磨，然后用丙tong擦。使用丙tong时请遵守使用该溶剂的注意事项。B.将玻璃胶均匀涂在准备就绪的物体表面上，如果是将两个表面粘接起来，可把一面先找位置放好，再用足够的力挤压另一面以挤出空气，但注意不要挤出玻璃胶。C.将粘接的装置置于室温下，待玻璃胶固化。

密封：将硅酮玻璃胶用于密封的场合，也同样按照上述几个步骤进行，将玻璃胶用力挤入接合面或缝隙中，使玻璃胶与表面充分接触。

清洁：玻璃胶未固化前可用布条或纸巾擦掉，湖北硅酮密封胶，固化后则须用刮dao刮去或二甲ben、丙tong等溶剂擦洗。

密封胶条口型在铝合金平开窗中的选用提出一些看法。一、普通平开窗中胶条口型的选用 普通平开窗(38、50等系列)，多采用内外框两层密封，中性耐候硅酮密封胶，比较简单，用胶条口型注意以下几点。1.如门窗是采用合页安装的，因窗户关闭是沿合页做轴线压合的过程，全封闭口型胶条的压缩量不宜过大，中性防霉硅酮密封胶，1-2mm就可以了，防止因压缩量过大，造成安装合页一侧闭合困难，非封闭口

型的压缩量2-3mm都可以。2.如门窗是采用滑撑安装的，因窗户关闭类似平行压合的过程，胶条的压缩量可大些，不超过3mm都可以，前提是锁闭时不太费力即可。

武汉金盛时代装饰建材有限公司是一家专业生产和销售建材装饰材料公司。公司代理杭州之江系列幕墙胶、广州新展幕墙胶、广东金叶幕墙密封胶、武汉科达石材干挂胶、上海得玛茜干挂胶、金刚狼系列石材挂件、石材陶板挂件等，欢迎您致电咨询！

装上压胶枪，保持45°角沿缝隙压出胶料，确保胶料与基材表面紧密接触。当接缝宽度大于15毫米时，中空硅酮密封胶，需多次反复涂胶。涂胶后用刀具修整表面，除去多余胶料，再把胶带撕去，若有污渍，可用湿布除去。

密封胶在室温下10分钟后表面硫化，完全硫化需24小时或更长时间，根据涂胶的厚度和环境的温度、湿度而异。

中性耐候硅酮密封胶-金盛时代玻璃胶-湖北硅酮密封胶由武汉金盛时代装饰建材有限公司提供。武汉金盛时代装饰建材有限公司（www.jssdzs.com）位于武汉市武汉硚口区顺道街4-10号2-2-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金盛时代在幕墙胶中享有良好的声誉。金盛时代取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。金盛时代全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。