

水区SBS防水材料 喜盛防水材料有限公司

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 水区SBS防水材料 喜盛防水材料有限公司 |
| 公司名称 | 宁阳县喜盛防水材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宁阳经济开发区禹王街南泰 |
| 联系电话 | 15853878566 |

产品详情

防水材料施工的六大注意事项

防水材料的防水性能与防水时间长久除与其本身材质的特性以及性能有关之外，还与其施工规范有着很大的关系，因此防水材料在施工过程中需要重点注意一些细节，才能确保其施工质量与规范。

防水卷材生产线厂家为您揭秘防水材料施工注意事项：

- 1、由于防水材料的特殊性，因此要求其施工环境温度应在5 °C以上，冬季施工应选抒有阳光的天气，砂浆维层温度不得低于0 °C。夏季炎热天气施工应该在早晨和晚上，以防粘胶一次处理不当损坏卷材。
- 2、整个屋面铺完后，对接缝、排水0、厘脊等部位进行检?，确认不翘边、无渗漏点后再刷料。
- 3、AAS防水涂料可根据用户的要求配制成不同的颜色，一般以白色为好，当然也可以根据业主的喜欢进行配色。
- 4、AAS防水涂料的涂刷一般在卷材铺好后2~3天进行，以使卷材粘结牢固，涂刷前应在干燥情况下将卷材表面灰尘扫净，然后再进行涂刷。
- 5、使用该卷材时配套选用同一生产厂家的胶粘剂和涂料，这样才能使二者搭配使用更加。
- 6、后，施工人员操作时不得穿带钉子的鞋，以防破坏卷材，而导致其防水性能得不到保证，人员配备以5人一组，前面3人放卷材，后面1人刷胶、1人压边，所用胶刷、剪刀等工具每天用完需用清洗，以免干固。

当然，如上只是一种屋面防水卷材与涂料的施工注意事项，而用于墙面以及地下室中的防水材料施工所注意的事项还更多，小编建议你在施工前一定要先弄明白其施工注意事项，这样你也可以用来监督施工人员的施工质量哦！

建筑防水的重要性

? 防水作为建筑工程的隐蔽工程，发挥防水功能的防水层不容忽视。

? 建筑防水是指确保建筑物及构筑物不受水的侵袭及其内部空间不受水危害的工程处理。具体而言，建筑防水工程的目的，就是为了避免建筑物因雨水及生产、生活用水产生渗漏，水区SBS防水材料，避免其被地下水侵蚀，保护建筑结构和内部装潢及装饰不受污损、破坏，确保建筑物在使用年限内的正常使用，为人们提供一个舒适、安全的空间环境。

? 建筑防水工程的质量直接影响房屋建筑的使用功能和寿命，关系到人们生活和生产能否正常进行。建筑防水工程是一个系统工程，它涉及材料、设计、施工、管理等各个方面。建筑防水工程的任务就是综合上述诸方面的因素，进行全方面的评价，精心组织、精心施工，进一步提高各方面的质量和技术水平，以满足建(构)筑物的防水耐用年限和使用功能，并有良好的技术经济效益。因此，建筑防水技术在建(构)筑物工程中占有重要的地位。

? 就家庭而言防水主要包括厨房、卫生间、客厅地暖、阳台、露台、游泳池、别墅地下室及容易受潮的墙面等范围。防水不当所导致的渗漏、发霉等问题将严重影响生活，水区SBS防水材料采购价，很多家庭都深受其害。随着人们生活水平和居住品质的不断提升，水区SBS防水材料订制，家庭防水愈来愈为人们所重视。而防水材料品类多样，施工技术参差不齐，防水材料和防水工艺的选择仍是许多家庭的一大难题。

??建筑家庭装修防水工程针对其管道多、形状复杂、面积较小、变截面以及对防水要求高等特点，为确保防水工程的质量，在设计和施工时应遵循“以防为主，防排结合，迎水面防水”的原则进行设防。

??家庭装修中，防水工程是重中之重，如果注重施工细节，就可以收到事半功倍的效果。但若是防水工程出了问题，不仅会给家庭带来不必要的经济损失，还可能殃及邻里关系。因此，在家庭装修中，对需防水设防的部位都要做好防水处理。

??建筑防水效果的好坏，对建筑物的质量至关重要，所以说防水工程在建筑工程中占有十分重要的地位，这点已经逐渐成为建筑业从业管理人员的共识，但为什么一个大家都迫切想解决的问题会困扰我们这么多年呢?通过积累与总结，主要有以下几个问题：

??设计问题：对防水设防不合理，如对卫生间管道与楼板交接部位、墙体与楼板交接的阴角、地漏与楼板交接部位等容易产生缝隙的地方没有相应的防治方法，有的设计选用防水材料不当、有的防水处理无配套技术、也有部分设计施工图无防水细部结构的详图等;总体来说，设计人员对建筑防水工程不够重视，又或者这种重视仅仅停留在书面上、口头上，而思想上一直没有把防水设计当一回事，对防水工程没有充分、细致、周全的考虑，在很多细部构造上都是简单的引用图集，没有根据项目的实际情况考虑具有针对性的防水构造。

??材料问题：防水材料质量不理想，达不到标准要求，或防水材料存在鱼目混杂、良莠不齐的状况，或产品粗制滥造、质量低劣，而部分企业一味的强调控制成本，客观上给了这些劣质材料可乘之机;而有的企业刚好相反，一味求新求变，盲目使用新型材料，新工艺，有的新材料、新施工工艺尚未成熟也强行上马。

??施工问题：施工技术低，有的施工管理人员对建筑防水重视不够，认为防水工程可有可无，对防水工程的作用抱怀疑的态度，没有制定专项的建筑防水施工方案和技术措施;进场材料多数未经检查、送检和把关，施工人员技术素质低、不懂防水操作工艺和无施工经验等施工过程随意性大。

??管理问题：建筑物使用管理不当，如有的用户随意改变建筑使用功能，任意改变建筑结构、凿洞安装各种设备、管道导致防水层破坏;又或者在防水工程施工完成后的后续管理没有跟上，对防水工程造成破

坏，严重影响防水效果。防水工程的任务是必须保证建筑产品无渗漏，质量优良。防水工程直接影响建筑使用年限，涉及人们生产、生活、工程的正常进行。严重的渗漏，不仅危害建筑物，也威胁着人们的健康和安全，甚至会造成较大的经济损失。为此，防渗防漏，提高工程质量，是防水工作者的重大责任，其中防水工程的规范作业和精心设计、精心施工显得尤为重要。

怎样才能使卷材的搭接处严密？

防水卷材在防水工程中是常用的，而且施工方便，使用也较广泛。对于防水卷材施工中，防水卷材的搭接缝是非常重要的，可直接影响防水层的防水效果，那么怎么才会使搭接缝更严密呢？

在搭接防水卷材时，要注意接缝的宽度，这是保证质量的前提，而且按要求严格执行，对于沥青热溶的卷材在施工搭接缝时要加热，然后再排气、辊压，让搭接处有沥青胶流出，水区SBS防水材料定购价，再及时刮抹封口。

对于高分子卷材，需要使用专用的接缝胶粘剂，先涂上下卷材的粘结面，在不粘手时，再压合的同时并除空气，再用手压辊。

水区SBS防水材料-喜盛防水材料有限公司由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防水材料有限公司（www.tsxisheng.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。喜盛防水材料——您可信赖的朋友，公司地址：宁阳经济开发区禹王街南泰，联系人：康经理。