

# 芜湖铜门 富贵铜制品厂家 纯铜铜门

产品名称	芜湖铜门 富贵铜制品厂家 纯铜铜门
公司名称	铜陵市富贵铜制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市郊区灰河乡五洲工业园
联系电话	18255637588

## 产品详情

### 铜门保养的重要性

不要经常用带有水渍（或其它溶液）的手开启门锁，以免门锁变色。开启门锁或转动门锁把手时，不要用力过猛，从而减少门锁使用寿命。合页、门锁等经常活动的五金配件，发生松动时要立即拧紧。门锁开启不灵时，可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯沫，切记用食用油之类的东西润滑。

擦拭玻璃铜门的玻璃时，芜湖铜门，不要使清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内，以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛，以免玻璃破损伤及人身。玻璃破损后或有大的磕碰，务必要请专业维修人员进行维修。

作为专业的铜门生产厂家，富贵铜制品从定制测量到安装都是有专业团队为您服务，也许您认为是小点小细节，但是我们一直力求精益求精，定做铜门厂家，今天跟大家介绍的是铜门如何测量：

铜门的位置如果摆放正确会有利于风水，纯铜铜门，铜门是吉祥的象征，在很久之前，铜门只有在官宦人家才可以看到，而现在铜门在我们生活中已经非常普遍。在铜门的测量中要注意测量门洞的宽度和高度，看测量的距离是否是一致的，误差不要超过二十毫米。如果误差超过太多，就要进行修正。在测量铜门门洞的时候还要看墙体的厚度是不是一样的，并且要观察左边墙上面的厚度和右边的是不是一样的。墙体的误差厚度不能超过五毫米。铜门的门洞上面如果有突出的横梁，就没有办法进行安装，比必须借助于假墙壁才可以。门洞上面是有台阶的，要按照台阶的高度来进行决定。在测量铜门的时候要注意门打开的方向，门的把手要设置好。卫生间和厨房的门洞的厚度也要注意墙的厚度。

看锁具周围加强板的厚度和面积：铜门从结构设计上分封闭式和栅栏式两种，不论选择哪一种，锁具是防盗破坏的主要部位，所以锁具护心板应是厚度超过2毫米的钢板，护心板的高度不小于500毫米。

看工艺质量如何：铜门材料选择是根本，制作工艺质量是关键。特别应注重检查有无焊接缺陷，诸如开焊、未焊、漏焊、夹渣等现象。看门扇与门框的配合是否密实，间隙是否均匀一致，别墅铜门厂家，开启是否灵活，所有接头是否觅食，油漆电镀是否均匀牢固、光滑等。

芜湖铜门- 富贵铜制品厂家-纯铜铜门由铜陵市富贵铜制品有限公司提供。铜陵市富贵铜制品有限公司（[www.fgtmcj.com](http://www.fgtmcj.com)）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，富贵铜制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐先生。同时本公司（[www.fgtmcj.com](http://www.fgtmcj.com)）还是从事安徽铜门，铜门厂，铜门价格的厂家，欢迎来电咨询。