

福建柯宝建材有限公司 内墙涂料销售 深圳内墙涂料

产品名称	福建柯宝建材有限公司 内墙涂料销售 深圳内墙涂料
公司名称	福建柯宝建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高兴路6号
联系电话	13395009157

产品详情

厨房为什么需要做防水?

7.厨房为什么需要做防水?

厨房是较卫浴间第二防水重点由于洗菜洗厨具都会不同程度的有水溢出.长期容易造成水沿着地漏的缝隙渗漏.造成漏水.因此厨房也需要做防水保护一般建议厨房地面及墙体翻0.3米做防水.在安置洗菜盆的墙体翻1.5米设置防水保护层i佳.

(另外友情提醒广大业主厨房内装修一定要留有地面排水地漏，以防水管爆裂及三角阀损坏而造成水灾，避免更大损失。因为很多装修公司及业主都认为厨房地面不像卫生间地面那样经常有水要排而安装地漏，往往厨房地面都不设地漏，内墙涂料销售，一旦水管等出问题，就损失惨重。)

8.如何核算家庭装修中的防水面积?

卫浴间 防水面积<平方米>=[<卫浴间地面周长-门的宽度>*1.8米<高>+<地面面积>

厨房防水面积<平方米>={<厨房地面周长-门的宽度>*0.3米<高>+<地面面积>

防水布好还是防水涂料好?

防水涂料大的是施工方便，对基层要求低，卷材无法施工的区域，内墙涂料出售，例如太窄、空间太矮等，防水涂料都可以完解决。防水涂料的施工过程中，现场管理显得十分重要，涂料防水由于其取材较易，部份防水材料的生产设备相对较简单，包装、调配可有随意性，因此容易出现偷工减料、粗制滥造的情况。然而涂料防水层厚度不象卷材那样直观、均匀和可控性，它的厚度是根据施工时的涂布遍数决定的，所以防水材料比较好点。

规范施工保证质量防水涂料施工流程

选好了防水涂料，并不代表家装防水就万无一失。俗话说“三分材料，七分施工”，倘若在施工的时候出现差错，将带来很大麻烦。因此，有必要了解一下防水涂料施工的规范流程，不管是自装还是请人施工，深圳内墙涂料，都能将漏水风险减到最小。

1、施工准备：做好基层处理防水基层要求：在防水施工前要做好墙体、地面的基层处理，要确保基层表面坚实、无开裂、粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁、无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。

基层处理方法：一般先仔细清扫基面去除浮尘，并去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理，阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型)。不平、开裂的部分，需要重新修复，并找平。

福建柯宝建材有限公司(图)-内墙涂料销售-深圳内墙涂料由福建柯宝建材科技有限公司提供。福建柯宝建材科技有限公司(www.kobojc.com)有实力，信誉好，在福建福州的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进柯宝建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！