

伸缩雨篷 雨篷 苏州市中伟建筑装饰

产品名称	伸缩雨篷 雨篷 苏州市中伟建筑装饰
公司名称	苏州市中伟建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区元和镇娄花街化肥新村苏州市城北公路新塘工业区
联系电话	13814897878

产品详情

讲讲钢结构雨篷设计的一些心得体会:雨篷设计可能是钢结构设计中尤为简单的结构了,但是其实有很多时候也是大家尤其容易忽视的结构。1.首先是结构体系:没有拉杆的雨篷计算的时候中间的次梁可以两端释放,这样比较安全,根部的支座反力是至大的,所以出埋件和预埋件采用这种建模方式做安全,有拉杆的雨篷如果不是每根主钢梁都拉的话,活动雨篷,如果中间的次梁都是两端释放,那么拉杆就成了装饰拉杆,所以一般会在雨篷前端做一根通长的大梁,这样使拉杆可以起到作用。建议对于中间断开的次梁都应该两端释放,通长的次梁可考虑钢接,推拉雨篷,使得拉杆起到作用。

主要施工方法及工艺:3、固定化学螺栓:将电动工具按照底座孔眼进行打孔,雨篷,打孔后用化学螺栓专用工具毛刷进行清理干净并将化学螺栓药液喷入打孔中,伸缩雨篷,固定化学螺栓。4、固定底座:化学螺栓固定后,将钢梁底座固定在化学螺栓上,并拧紧螺丝、校正。5、焊接钢梁:钢梁底座固定后,然后将焊接好的钢梁平衡的焊接在底座上,并且进行平衡样正。

(4)悬挂臂安装焊接:悬挂臂安装采用焊接,需检查焊接节点,调节悬挂臂设计坡度,准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后,安装另一边一条悬挂臂,就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的尤高、尤底标高线,焊接剩余悬挂臂。并焊接无缝钢管。型钢需接长时,先焊接头并矫直。采用型钢接头时,为使接头型钢与钢板预埋件紧贴,应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板,其材质和波口型式与焊件相同,焊后气割切除并磨平。

伸缩雨篷-雨篷-苏州市中伟建筑装饰(查看)由苏州市中伟建筑装饰材料有限公司提供。苏州市中伟建筑装饰材料有限公司(www.zw-zs1688.com) 有实力, 信誉好, 在江苏 苏州 的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进中伟装饰和您携手步入辉煌, 共创美好未来!