

喜盛防水材料有限公司 卫生间SBS防水卷材招商加盟

产品名称	喜盛防水材料有限公司 卫生间SBS防水卷材招商加盟
公司名称	宁阳县喜盛防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳经济开发区禹王街南泰
联系电话	15853878566

产品详情

防水卷材有哪些常见规格和优点

防水卷材也叫做热塑性聚烯烃类防水卷材，是把石油树脂及乙烯、乙烯树脂作为基料，添加软化剂、防老剂、及表面附以织物纤维、铝膜而制成的新型防水卷材，是近年来美国和欧洲十分盛行的一种新材料，并且渐渐在市场中占据重要的地位。这种材料的物理性能检验满足《高分子防水材料》（GB18173-2000）的需求。

防水卷材综合了EPDM和PVC的性能优点，具有前者的耐候能力、低温柔度和后者的可焊接特性。这种材料跟传统的塑料不同，在常温下显示出橡胶的高弹性，卫生间SBS防水卷材招商加盟，在高温下又能像塑料一样成型。因此，这种材料具有非常好的加工性能和力学性能，并且具有很好的强焊接性能。

规格：宽度：2.05m，长度：20m，厚度：1.0mm，1.2mm，1.5mm，2.0mm。

防水卷材有特点：该产品具有抗老化、伸长率大、拉伸强度高、潮湿屋面可施工、外露无需保护层、便于施工、无污染等综合特点。

防水卷材的施工流程是什么？

防水工程受到重视后，相信大家对于防水卷材并不陌生，市场上非常受欢迎，机场SBS防水卷材招商加盟，那么施工中有哪些流程呢？下面我们一起来看看吧。

- 1.要求基层表面没有杂物。
- 2.卷材相互搭接时，要把固件放在防水层的下面。

- 3.铺设并固定保温板。
- 4.把垫片沿标线固定卷材。
- 5.对于节点要裁剪合适的卷材片材，再用焊枪焊接大面卷材。
- 6.对于收头部位要用压条固定，然后再密封。
- 7.需要铺一层薄膜，再有胶带粘好。

防水材料施工的六大注意事项

防水材料的防水性能与防水时间长久除与其本身材质的特性以及性能有关之外，还与其施工规范有着很大的关系，因此防水材料在施工过程中需要重点注意一些细节，才能确保其施工质量与规范。防水卷材生产线厂家为您揭秘防水材料施工注意事项：

- 1、由于防水材料的特殊性，因此要求其施工环境温度应在5 °C以上，SBS防水卷材招商加盟，冬季施工应选择有阳光的天气，砂浆层温度不得低于0 °C。夏季炎热天气施工应该在早晨和晚上，以防粘胶一次处理不当损坏卷材。
- 2、整个屋面铺完后，鱼塘SBS防水卷材招商加盟，对接缝、排水口、屋脊等部位进行检，确认不翘边、无渗漏点后再刷料。
- 3、AAS防水涂料可根据用户的要求配制成不同的颜色，一般以白色为好，当然也可以根据业主的喜欢进行配色。
- 4、AAS防水涂料的涂刷一般在卷材铺好后2~3天进行，以使卷材粘结牢固，涂刷前应在干燥情况下将卷材表面灰尘扫净，然后再进行涂刷。
- 5、使用该卷材时配套选用同一生产厂家的胶粘剂和涂料，这样才能使二者搭配使用更加。
- 6、后，施工人员操作时不得穿带钉子的鞋，以防破坏卷材，而导致其防水性能得不到保证，人员配备以5人一组，前面3人放卷材，后面1人刷胶、1人压边，所用胶刷、剪刀等工具每天用完需用清洗，以免干固。

当然，如上只是一种屋面防水卷材与涂料的施工注意事项，而用于墙面以及地下室中的防水材料施工所注意的事项还更多，小编建议你在施工前一定要先弄明白其施工注意事项，这样你也可以用来监督施工人员的施工质量哦！

喜盛防水材料有限公司-卫生间SBS防水卷材招商加盟由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防水材料有限公司（www.tsxisheng.com）是一家从事“防水卷材材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“喜盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使喜盛防水材料在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！