

别墅护墙板 旭派门业不容错过 金华护墙板

产品名称	别墅护墙板 旭派门业不容错过 金华护墙板
公司名称	浙江江山旭派门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省江山市贺村镇机电园区实业路8号
联系电话	13757008098

产品详情

旭派门业为您介绍护墙板选购要点

检查硬度和粘结牢度：

内在质量主要是看护墙板表面的硬度及基材与表面饰面粘接的牢固程度。质量好的产品，表面饰材硬度高，抗冲击，耐磨损，用小刀等刮划表面无明显伤痕，表层与基材无脱离现象。

如果您还在为找不到适合的厂家而苦恼，如果您看到了信息。不妨给彼此一次合作的机会，为您的各种应用找到解决方案！我相信我们会成为很好的朋友，护墙板定做，让我们携手共同创造美好未来。

旭派门业专业生产护墙板、橱柜、木饰面等产品!

旭派门业为您介绍护墙板安装解析：

1、测量墙面。首先对墙面的长宽度进行测量，根据护墙板的尺寸计算出所需要的护墙板整数块是多少，多余的空间用护墙板拼板完成即可，拼板应分配在端部为宜。

2、踢脚线安装。用膨胀螺丝或钢钉将踢脚线挂钩固定在墙上。挂钩孔与地面距离为7.8cm，每隔60cm固定一只钩，然后将一端已加工成45°角的踢脚线挂到挂钩上。湿度高的地区两根踢脚线结合，须留出适当的伸缩缝，特别在放家具的墙角，伸缩缝更应考虑一些。

3、护墙板安装。将护墙板从左到右插入踢脚线内，起始块应从墙角开凹槽向墙角。在距护墙板上口1.5cm处(板宽中间)安上膨胀螺钉或钢钉，注意螺钉不能露出护墙板面。施工中遇到电源开关可用凿子凿出略小于开关的洞，遇到柱子时可用阳角。在腰线凹槽内涂上专用胶，过几分钟后插到凹凸面即可，在墙角处必须45°对角。

4、全高型护墙板安装。先将第yi块护墙板的凸槽锯掉，用刨子刨平，然后从墙角开始，槽凸出部分每隔60cm安一枚4.9cm的钢钉，槽楔相接处无须涂胶。每拼一块护墙板必须用锤子敲紧，并用尺子校正，实木护墙板的价格，后一块需在护墙板的背面涂上专用胶。

5、顶角线的安装。顶角线的安装非常简单，金华护墙板，一般可以通过在其两侧涂上专用胶，然后将其粘到顶角处，再拉开数分钟，然后再紧紧粘上即可。这里要提醒的是，安装一定要保持墙面整洁干燥，以免影响安装效果哦。

旭派门业质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！

旭派门业专业生产护墙板、橱柜、木饰面等产品!

旭派门业为您介绍护墙板知识：

如果你偏好简约风格，但又想与众不同，那么护墙板可以帮助你千篇一律的简约风格中独具特色。简约风格的护墙板不会像其他产品那样表现得突出，别墅护墙板，奢华，它甚至看起来不是很明显，然而你会发现，这种正是现代年轻人所特有的品味。他们有才华，有自己的个性与态度，但是他们不张扬，喜欢低调。

旭派门业质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！

别墅护墙板-旭派门业不容错过-金华护墙板由浙江江山旭派门业有限公司提供。浙江江山旭派门业有限公司(www.xp-door.com)是浙江衢州,木门的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在旭派门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创旭派门业更加美好的未来。