

化粪池清理清掏 安徽伟博清掏化粪池 芜湖化粪池清理

产品名称	化粪池清理清掏 安徽伟博清掏化粪池 芜湖化粪池清理
公司名称	安徽伟博管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市镜湖区
联系电话	18895334450 18895334450

产品详情

隔油池清理工作内容

我们从事隔油池清理多年，发现平流式隔油池的特点是构造简单，便于运行管理，油水分离效果稳定。平流隔油池一般不少于2个，池身1.5-2.0m，超高0.4m，化粪池清理电话，每单格的长宽比不小于4，工作水深与每格宽度之比不小于0.4m，池内流速一般为2-5mm/s，停留时间一般为1.5-5h，可将废水中的含油量从400-1000mg/L降至150mg/L以下，去除率达70%以上。平流式隔油池可以去除的蕞小油珠直径为100-500 μ m，相应的上升流速不高于0.9mm/s。

为了保证隔油池的正常工作，平流式隔油池表面一般设置盖板，以防火、防水、防雨及防止油气散发，污染大气。在寒冷地区或季节，为了增大油的流动性，酒店化粪池清理，隔油池内应采取加温措施，在池内每隔一定距离加设蒸汽加热管，提高废水温度。

化粪池清理的施工方案和前期准备

在国家大力提倡环保的前提下，化粪池这一设备的出现，大大的保障了广大人民生活所在的社区的环境卫生，同时还能避免生活污水及污染物在居住环境的扩散。别看化粪池是小型处理构筑物，作用确实很大的。但是不论什么东西，用久了都还是需要清理的，同样，化粪池也是需要清理的，而且还需要定期的清理化粪池。那么清理化粪池的施工方案和前期准备是什么?清理化粪池的施工方案要从以下两点来说明:

一、清理化粪池作业人员规范

- 1、清理化粪池时组织人员进入工作区域，熟悉工作地点，工作区域的划分、培训和现场安全行动性安全事故预警，化粪池清理清掏，根据公司建立施工安全区域5系统(由保安员负责监督五个工人工作保障)。
2. 操作人员在进入操作区域前必须进行登记(无安全帽、防护服、防滑鞋和建筑证书)。一切安全技术措

施和个人防护用品必须执行，未经实施不得施工。

3.清理化粪池的经营者应当实行文明建设，安全自保，热爱和尊重岗位，履行职责，艰苦奋斗，愿意奉献，服从管理，服从指挥，不断提高职业技能。

二、清理化粪池作业前工作准备

1.做出合理的工作安排和合理的时间限制。

2、检查安全防护工具，检测设备，检查车辆工作的能力，可以水和电力供应。

3、提前2-4小时打开化粪池，用轴流风机通风，做好防护栏和专业防护(防止行人车辆掉入池内造成事故)周围工作。

化粪池清理很重要，如果不进行化粪池的清理，就会对生活带来很多的不方便，每个化粪池清理的客户都想花少的钱把化粪池清理干净，争取一年少清理一次。然而到底如何才能把化粪池清理干净呢必须做到以下十点：

1.环保设备车进场

2.施工范围拉好警戒线

3.放置“施工重地 闲人免进”“禁止烟火”的标示，禁止非工作人员入内

4.开盖排放沼气等气体0.5-2个小时，专人看护

5.接好施工用水、电，做好其他设备运转准备工作

6.消防水稀释化粪池内硬化物，专用钉耙搅散化粪池内杂物结块层

7.把吸粪胶管放入化粪池内，启动化粪池污物无公害处理设备的开关，吸出粪便污物通过过滤桶过滤后，滤液排入后续的污物处理系统，芜湖化粪池清理，处理后达到一定的水质标准，排出达到次中水标准，直接排向市政管道。

8.筛网上的滤物流入过滤箱，进行分析，经分析过的污物，流入甩干系统，甩干后污物可以作为天然肥料用于植物栽培，不需要专门运到垃圾场，避免了因露天有机分解造成一定的环境污染。

9.清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，底面水位不超过80公分。

10.把化粪池内其他杂物打捞上来，打包运走，盖好化粪池井盖，用清水冲洗工作现场和所有工具，等待验收。

化粪池清理清掏-安徽伟博清掏化粪池-芜湖化粪池清理由安徽伟博管道工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽伟博管道工程有限公司（www.weiboshutong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!