

玻化微珠珍珠岩 海南腾威保温建材公司 三亚珍珠岩

产品名称	玻化微珠珍珠岩 海南腾威保温建材公司 三亚珍珠岩
公司名称	海南腾威防火保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南老城经济老城开发区南一环
联系电话	13647553333

产品详情

防火岩棉板修补注意事项珍珠岩

防火岩棉板修补注意事项。在防火岩棉板外墙保温施工中，施工单位应该怎样施工才能保障工程质量?如果出现孔洞，应该怎样修复?这些问题，厂家会在接下来的内容中逐一为您解答。使用防火岩棉板进行施工时，饰面层采用水溶性高弹涂料，施工前修补聚合物砂浆不平处，用细砂纸进行打磨，然后进行涂料施工。如果饰面层采用面砖，粘结剂和勾缝砂浆就需要使用专用瓷砖粘结剂。当整个工程完成，拆除脚手架后，墙上会留下孔洞，需要及时修补。修补时使用基层墙体材料，珍珠岩厂家，用1:3水泥砂浆抹平。测量好孔洞尺寸，然后切割相应大小的防火岩棉板，玻化微珠珍珠岩，对其边缘进行打磨，使之能严密封填于孔洞处。孔洞水泥砂浆凝固后，将岩棉板背面涂上专用粘结剂，再把岩棉板塞入洞中。裁剪能覆盖整个区域的网格布，与周围网格布搭接，涂抹底层聚合物砂浆埋入修补用的网格布，待表面不粘手以后，再涂面层聚合物砂浆，厚度与周边一致。然后用湿毛刷将新旧表面不平整处整平，并将孔洞边缘刷平。

挤塑板施工保证用电安全，挤塑板施工所有用电，专人负责，严禁非电工人员接驳电源，接驳电源切断电源，严禁带电作业，特殊情况需带电作业时，挤塑板施工必须采取严格保护措施，所有电线须用双层胶皮护套线，电线须架空，架设顺牢固，不得绑在金属管道或结构物上。

挤塑板施工使用空气开关或漏电开关，插头、插座保持完好，三亚珍珠岩，电气开关不能一物多用，机械设备、电气设备须有可靠接地，并不得带病运转和超负荷使用，手用电动工具要保持良好，挤塑板施工使用是注意安全。

珍珠岩施工工艺?

将屋面保温层上面的杂物清除干净，用水冲洗干净。将水泥与珍珠岩颗粒按1:8的比例进行搅拌，搅拌均匀后，加少量水形成干硬性状。

工前先从屋面分水线到坡脚拉好麻线，根据坡线高度纵横向每隔1.5米打好灰饼，顺排水方向冲筋，冲筋的间距为1.5m左右；在排水沟、雨水口找出泛水，冲筋后即可进行找坡层施工。

浇筑时先用直尺挂平，使用平板振捣器振实，厚度较薄处，可随铺随用铁锹和木拍板拍压密实，珍珠岩厂家批发，并随即用水平刮杠找平，用木抹子搓平或用铁滚滚压密实。

膨胀珍珠岩是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品，是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在14000 以上高温烧结而成的一种白色或浅色的绝热保温材料，可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩制品、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

珍珠岩主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；建筑材料的轻质骨料珍珠岩；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等，被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。

2.3珍珠岩产品规格及性能

玻化微珠珍珠岩-海南腾威保温建材公司-三亚珍珠岩由海南腾威防火保温建材有限公司提供。海南腾威防火保温建材有限公司（www.hainantengwei.com）位于海南老城经济老城开发区南一环。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前腾威保温建材在保温、隔热材料中享有良好的声誉。腾威保温建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。腾威保温建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。