

# 批发供应偏心螺栓 现货 国标

产品名称	批发供应偏心螺栓 现货 国标
公司名称	郭占光（个体经营）
价格	180.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 样品或现货:现货 标准类型:国标
公司地址	中国 河南 新乡市红旗区 化工路
联系电话	86 0373 5057266 13598701361

## 产品详情

是否提供加工定制	否	样品或现货	现货
标准类型	国标	标准编号	KTOL003
品牌	凯涛	类别	六角螺栓
螺纹规格	GB/T196-2003	螺纹公差	GB/T196-2003
应用范围	轮毂	表面处理	表面镀锌处理并着色钝化
材料等级	合金	产品等级	10.9
头型	六角		

ktpl003-1替代12mm原厂螺栓

### 一、产品规格及车型

偏心螺栓调整件，适用托架为麦克弗逊车型。在螺栓选择时，要根据原有螺栓圆孔直径尺寸，来选择偏心螺栓型号。取下支柱上的螺栓后，大约可以调整外倾角 $\pm 1.5$ — $1.7$ 度。安装时间大约20分钟左右。

大发：夏利2000，长安：奥拓，雪佛莱赛欧、雪佛兰乐骋、新星、疾跑；

道奇：替代12mm原厂螺栓小马球、彩虹；现代：爱仙特、杰出；水星：随想曲、蜂鸟探索者；日产：千里马、控索；福特：期望、护卫者、控索、天霸。大众：捷达、高尔夫、帕萨特。三菱：戈蓝、天蚀；顺风：9000；长安之星、风神蓝鸟、普利马、吉利豪情、宁波美日、中华子弹头、奇瑞、英格尔。马自达323/626/929/mpv/mx3/mx6/rx7，以及丰田，五十菱、铃木、雷诺、宝诺、宝狮、绅宝（sa

ab) 等有12mm支柱螺栓的车型。

## 二、安装说明

第一步：卸下车轮后取出减震托架上部的原厂螺栓。

第二步：安装ktpI003偏心螺栓。安装方向有两个选择；  
向正外倾方向调整（轮胎上部向外运动）时；将螺栓凸肚朝向车外，金属定位片的舌头朝向车内方向插入。向负外倾方向调整（轮胎上部向内运动）时；  
将螺栓凸肚朝向车内，金属定位片的舌头朝向车外插入。

第三步：带上螺母，使金属定位片上的小齿压入减震托架槽帮。

第四步：装上车轮、传感器。

第五步：转动螺杆，直至外倾角所需的度数。

ktpI003-a1替代12mm原厂螺栓

## 一、产品规格及车型

偏心螺栓调整件，适用托架为麦克弗逊车型。在螺栓选择时，要根据原有螺栓圆孔直径尺寸，来选择偏心螺栓型号。取下支柱上的螺栓后，大约可以调整外倾角 $\pm 1.5$ ——1.7度。安装时间大约20分钟左右。

凯悦、伊兰特、马自达323/626/929/mx3/mx6/rx7，福美来323、奇瑞、高尔夫、帕萨特、道奇、现代、日产、三菱、福特、天霸、长安之星、风神蓝鸟、丰田花冠、丰田reiz锐志、五十菱等。

## 二、安装说明

第一步：卸下车轮后取出减震托架上部的原厂螺栓。

第二步：安装ktpI003偏心螺栓。安装方向有两个选择；  
向正外倾方向调整（轮胎上部向外运动）时；将螺栓凸肚朝向车外，金属定位片的舌头朝向车内方向插入。向负外倾方向调整（轮胎上部向内运动）时；  
将螺栓凸肚朝向车内，金属定位片的舌头朝向车外插入。

第三步：带上螺母，使金属定位片上的小齿压入减震托架槽帮。

第四步：装上车轮、传感器。

第五步：转动螺杆，直至外倾角所需的度数。

ktp1003-2替代13mm原厂螺栓

## 一、产品规格及车型

偏心螺栓调整件，适用托架为麦克弗逊车型。在螺栓选择时，要根据原有螺栓圆孔直径尺寸，来选择偏心螺栓型号。取下支柱上的螺栓后，大约可以调整外倾角 $\pm 1.5$ — $1.7$ 度。安装时间大约20分钟左右。

夏利2000、丰田威驰、风神蓝鸟等适用车型。

## 二、安装说明

第一步：卸下车轮后取出减震托架上部的原厂螺栓。

第二步：安装ktp1003偏心螺栓。安装方向有两个选择；向正外倾方向调整（轮胎上部向外运动）时；将螺栓凸肚朝向车外，金属定位片的舌头朝向车内方向插入。向负外倾方向调整（轮胎上部向内运动）时；将螺栓凸肚朝向车内，金属定位片的舌头朝向车外插入。

第三步：带上螺母，使金属定位片上的小齿压入减震托架槽帮。

第四步：装上车轮、传感器。

第五步：转动螺杆，直至外倾角所需的度数。

ktp1003-3替代14mm原厂螺栓

## 一、产品规格及车型

偏心螺栓调整件，适用托架为麦克弗逊车型。在螺栓选择时，要根据原有螺栓圆孔直径尺寸，来选择偏心螺栓型号。取下支柱上的螺栓后，大约可以调整外倾角 $\pm 1.5$ — $1.7$ 度。安装时间大约20分钟左右。

夏利2000；道奇：捷龙、彩虹；日产：千里马；丰田：赛里卡、克里拉；克莱斯勒：城乡；现代：速那达；顺风：航海家；富士：力师；富豪：850glt，尼桑风度，以及其他有14mm支柱螺栓的车型。

## 二、安装说明

第一步：卸下车轮后取出减震托架上部的原厂螺栓。

第二步：安装ktpI003偏心螺栓。安装方向有两个选择；  
向正外倾方向调整（轮胎上部向外运动）时；将螺栓凸肚朝向车外，金属定位片的舌头朝向车内方向插入。向负外倾方向调整（轮胎上部向内运动）时；  
将螺栓凸肚朝向车内，金属定位片的舌头朝向车外插入。

第三步：带上螺母，使金属定位片上的小齿压入减震托架槽帮。

第四步：装上车轮、传感器。

第五步：转动螺杆，直至外倾角所需的度数。

ktpI003-4替代14.2mm原厂螺栓

## 一、产品规格及车型

偏心螺栓调整件，适用托架为麦克弗逊车型。在螺栓选择时，要根据原有螺栓圆孔直径尺寸，来选择偏心螺栓型号。取下支柱上的螺栓后，大约可以调整外倾角 $\pm 1.5$ ——1.7度。安装时间大约20分钟左右。

别克专用。

## 二、安装说明

第一步：卸下车轮后取出减震托架上部的原厂螺栓。

第二步：安装ktpI003偏心螺栓。安装方向有两个选择；  
向正外倾方向调整（轮胎上部向外运动）时；将螺栓凸肚朝向车外，金属定位片的舌头朝向车内方向插入。向负外倾方向调整（轮胎上部向内运动）时；  
将螺栓凸肚朝向车内，金属定位片的舌头朝向车外插入。

第三步：带上螺母，使金属定位片上的小齿压入减震托架槽帮。

第四步：装上车轮、传感器。

第五步：转动螺杆，直至外倾角所需的度数。

ktpI003-4替代14.2mm原厂螺栓

## 一、产品规格及车型

偏心螺栓调整件，适用托架为麦克弗逊车型。在螺栓选择时，要根据原有螺栓圆孔直径尺寸，来选择偏心螺栓型号。取下支柱上的螺栓后，大约可以调整外倾角 $\pm 1.5$ ——1.7度。安装时间大约20分钟左右。

别克专用。

## 二、安装说明

第一步：卸下车轮后取出减震托架上部的原厂螺栓。

第二步：安装ktpI003偏心螺栓。安装方向有两个选择；向正外倾方向调整（轮胎上部向外运动）时；将螺栓凸肚朝向车外，金属定位片的舌头朝向车内方向插入。向负外倾方向调整（轮胎上部向内运动）时；将螺栓凸肚朝向车内，金属定位片的舌头朝向车外插入。

第三步：带上螺母，使金属定位片上的小齿压入减震托架槽帮。

第四步：装上车轮、传感器。

第五步：转动螺杆，直至外倾角所需的度数。

ktpI003-6替代16mm原厂螺栓

## 一、产品规格及车型

偏心螺栓调整件，适用托架为麦克弗逊车型。在螺栓选择时，要根据原有螺栓圆孔直径尺寸，来选择偏心螺栓型号。取下支柱上的螺栓后，大约可以调整外倾角 $\pm 1.5$ ——1.7度。安装时间大约20分钟左右。

东风本田crv;别克：马刀、林荫大道、豪华、利雅、云雀；克莱斯勒：君王、lhs、纽约客；福特：野马、雷鸟；水星：随想曲、侯爵；雪佛莱：贝雷塔、科西嘉、骑士、卡马洛、留米那、蒙特卡洛；凯迪拉克：阿兰特、元首、帝威；道奇：无畏者；林肯：大陆、马克、噢兹：短剑、88、98；庞迪克：火鸟、大阿门、大布力士、太阳鸟，以及其他有16mm支柱螺栓的车型。

## 二、安装说明

第一步：卸下车轮后取出减震托架上部的原厂螺栓。

第二步：安装ktpI003偏心螺栓。安装方向有两个选择；  
向正外倾方向调整（轮胎上部向外运动）时；将螺栓凸肚朝向车外，金属定位片的舌头朝向车内方向插入。向负外倾方向调整（轮胎上部向内运动）时；  
将螺栓凸肚朝向车内，金属定位片的舌头朝向车外插入。

第三步：带上螺母，使金属定位片上的小齿压入减震托架槽帮。

第四步：装上车轮、传感器。

第五步：转动螺杆，直至外倾角所需的度数。

ktpI003-7替代17mm原厂螺栓

## 一、产品规格及车型

偏心螺栓调整件，适用托架为麦克弗逊车型。在螺栓选择时，要根据原有螺栓圆孔直径尺寸，来选择偏心螺栓型号。取下支柱上的螺栓后，大约可以调整外倾角 $\pm 1.5$ ——1.7度。安装时间大约20分钟左右。

凌志：es250 es300；丰田：亚洲龙、佳美、赛里卡、大霸王，以及其他有17mm支柱螺栓的车型。

## 二、安装说明

第一步：卸下车轮后取出减震托架上部的原厂螺栓。

第二步：安装ktpI003偏心螺栓。安装方向有两个选择；  
向正外倾方向调整（轮胎上部向外运动）时；将螺栓凸肚朝向车外，金属定位片的舌头朝向车内方向插入。向负外倾方向调整（轮胎上部向内运动）时；  
将螺栓凸肚朝向车内，金属定位片的舌头朝向车外插入。

第三步：带上螺母，使金属定位片上的小齿压入减震托架槽帮。

第四步：装上车轮、传感器。

第五步：转动螺杆，直至外倾角所需的度数。

ktpI003-10替代10mm原厂螺栓

## 一、产品规格及车型

偏心螺栓调整件，适用托架为微型面包车下支臂上。在螺栓选择时，要根据原有螺栓圆孔直径尺寸，来选择偏心螺栓型号。取下支柱上的螺栓后，大约可以调整外倾角 $\pm 1.5$ — $1.7$ 度。安装时间大约20分钟左右。

长安面包、松花江面包、昌河面包、现代、中华、本田、等其他有10mm螺栓车型。

## 二、安装说明

第一步：卸下车轮后取出减震托架上部的原厂螺栓。

第二步：安装ktp1003偏心螺栓。安装方向有两个选择；  
向正外倾方向调整（轮胎上部向外运动）时；将螺栓凸肚朝向车外，金属定位片的舌头朝向车内方向插入。向负外倾方向调整（轮胎上部向内运动）时；  
将螺栓凸肚朝向车内，金属定位片的舌头朝向车外插入。

第三步：带上螺母，使金属定位片上的小齿压入减震托架槽帮。

第四步：装上车轮、传感器。

第五步：转动螺杆，直至外倾角所需的度数。