

高压注浆 安建江城防水

产品名称	高压注浆 安建江城防水
公司名称	武汉安建江城防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区小东门民主一路127号
联系电话	17320517753

产品详情

武汉卫生间防水介绍屋顶防水补漏的方法及具体步骤

对于我们居住的房子来说，假如居住在平房或者顶楼的用户来说，屋顶的防水工程就要做好，因为假如屋顶的防水工程做的不好的话，后期会给我们带来很多的麻烦的，比如在下雨天的时候屋顶出现漏水以及房子的使用寿命减少等情况，请专业的人来维修需要很贵的价格，下面武汉卫生间防水就给大家介绍一下自己屋顶防水补漏的方法介绍

一、首先做好准备工作

我们在对屋顶补漏之前，首先要做好相应的准备工作，要仔细查看好屋顶防水工程的图纸，确定好所有的结构制造以及根据具体情况施工，避免留下缺陷以至于后期返工。

二、确保防水材料的质量

在施工的时候还要检查防水材料的质量如何，要看一下它的防水材料有没有质量证明的文件，以及一些质量检测报告等，一定要确保其是合格的产品。

三、注意屋面排水坡度在屋顶施工的时候，要考虑到屋面的排水坡度，根据材料来选择合适的坡，比如平屋面的排水坡度为2%~3%，天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%等等，根据实际情况来决定。

四、按照顺序施工

我们在施工防水工程的时候一定要按照正确的顺序进行施工，比如先砌筑，后安装设备和管道，等这些完工后，再按照先高后低，先远后近的顺序铺贴高低跨。

五、注意平层的接缝

接缝处理是防水工程比较关键的，假如做的不好就会出现漏水的情况，找平是选择分格缝，并且嵌填密

封材料，注意平层不能大于六米，沥青砂浆不能大于四米

养护、修补

(1) 待上述工序完成后，看看是否有遗漏和不平的地方，将其进行修补，尤其是那些角落的位置，一定要着重检查。

(2) 修补好并涂层硬化后，便可以进行墙面防水层的养护工作了，要采取干湿交替的养护方法进行养护，或者是根据使用说明要求进行养护。

- 1、不得在潮湿的天气或者是雨天进行施工，不然会影响其防水层的效果。
- 2、使用聚合物水泥砂浆进行防水层的施工前，需要将其存储在阴凉的位置，其搅拌好的防水砂浆要随用随拌，高压注浆，不然其砂浆会硬化，也会影响其防水效果。
- 3、农村自建房外墙防水层的施工前，需要做好墙面的基层处理，其墙面找平是一定要做好的。
- 4、高温天气进行防水层施工需要做好防晒和砂浆的养护工作，低温天气需要做好保温的措施，但施工温度因在5-35摄氏度较为适宜。

现在市面上比较主流的防水补漏胶带是由丁基橡胶添加纤维增强剂复合而成，也叫防水补漏贴，具有抗裂、耐老化、耐磨、富有弹性无缝的橡胶特点，由于其性能优异，目前已经被广泛应用于防水渗漏治理等工程。

防水胶带广泛应用于防水补漏工程中，防水胶带的防水效果取决于施工过程中和运行过程中塑料膜的完好程度，由于它们是高分子化纤聚合物，为了防止人畜践踏或动植物损坏以及避免阳光直接照射，所以防水胶带应辅以相应的保护层。

防水胶带是以丁基橡胶为主要原料，配以其他助剂，通过先进工艺加工制成的一种终生不固化型自粘防水密封胶带，对各种材质表面都有极强的粘结力，同时具有优良的耐候性、耐老化性及防水性，对被粘物表面起到密封、减震、保护等作用。

该产品完全不含溶剂，所以不收缩、不会散发有体。因其终生不固化，故对被粘物表面冷缩和机械形变有的追随性，是一种极为先进的防水密封材料。

高压注浆-安建江城防水(图)由武汉安建江城防水工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉安建江城防水工程有限公司(www.ajjcf.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!