

成品卫生间隔断多少钱 成品卫生间隔断 福美嘉装饰材料

产品名称	成品卫生间隔断多少钱 成品卫生间隔断 福美嘉装饰材料
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

产品详情

隔断五金件的选购包括以下两点内容：卫生间隔断五金件详细介绍

1. 支撑点脚：可夹板厚度12mm（抗倍特板）和18mm（防潮板）；可调整高度为100mm-130mm；可定加工成夹任意厚度板材夹口、更高或更低安装高度；可选择采用316L不锈钢原材料生产。
2. 门锁：旋转式锁把，成品卫生间隔断公司，更易于使用且不受板材变形影响；带紧急开门开关；带有/无人指示牌；内侧旋转式锁把，每90度有定位；指示盘直径为55mm。
3. 拉手：直径为38mm；可选择单面安装也可选择里外对穿安装；可选择采用316L不锈钢原材料生产。
4. 角码：厚度3mm；沉头螺丝均经过仔细打磨抛光，更和谐美观。
5. 合页：采用自攻螺丝安装，适用于内开门；内有尼龙升降面实现自动回关，并可调整关门角度，内有48个角度可以调整，每次调整7.5度；分左右，以内开门方式区分。
6. 吊杆：可夹板厚度12mm（抗倍特板）和18mm（防潮板）；可定加工成夹任意厚度板材夹口、更高或更低安装高度；可选择采用316L不锈钢原材料生产；不锈钢拉杆圆管直径为32mm。

装修中如何注意卫生间防水？1.尽量不破坏原有的防水层在新交付使用的楼房中，卫生间、浴室和厨房的地面都有按照相关规范做的防水层，只要不破坏原有的防水层，成品卫生间隔断安装，一般不会渗漏。普遍存在的问题是：装修中会增加一些洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局或移动，本身已经破坏了原有的防水层，而且没有及时做修补或重新做防水施工，这样极容易发生渗漏现象。2.重铺地砖要做地面防水在做防水前，一定要将地面清理干净，用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。3.做好墙面防水。4.墙内水管凹槽也要做防水施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管，做到合理布局，铺设水管一律做大于管径的凹槽，成品卫生间隔断多少钱，槽内

抹灰圆滑，然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。5.用24小时“蓄水试验”验收防水在防水工程做完后，成品卫生间隔断，封好门口及下水口，在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度，并做上记号，24小时内液面若无明显下降，防水就做合格了，如验收不合格，防水工程必须整体重做后，重新进行验收。卫生间就是厕所、洗手间、浴池的合称。住宅的卫生间一般有专用和公用之分。专用的只服务于主卧室；公用的与公共走道相连接，由其他家庭成员和客人公用。根据布局可分为独立型、兼用型和折中型三种。根据形式可分为半开放式、开放式和封闭式。比较流行的是区分干湿分区的半开放式。卫生间

〔bathroom〕供居住者进行便溺、洗浴、盥洗等活动的空间。成品卫生间隔断多少钱-成品卫生间隔断-福美嘉装饰材料由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。成品卫生间隔断多少钱-成品卫生间隔断-福美嘉装饰材料是武汉福美嘉装饰材料有限公司（www.whfmjzs.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈总。