临海市净化工程 无锡中翔净化 万级无尘净化工程

产品名称	临海市净化工程 无锡中翔净化 万级无尘净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

洁净净化技术之净化车间的微振控制方案

对于微振控制要求的洁净厂房在设计时应该考虑哪些问题呢?

- 1. 在结构选型,隔振缝设置,壁板与地面级顶棚连接处,应按微振控制要求设计。
- 2. 洁净室与周围辅助性站房内有强烈震动的设备及其连接管道,应采取主动隔振措施。
- 3. 应确定洁净厂房内各类振源对洁净厂房精密设备,万级无尘净化工程,精密仪器仪表位置处的综合震动影响,以决定是否采取被动隔振措施。

另外在净化车间的结构材料上应具备以下几点:

净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、 窗框等一般采用专用氧化铝型材制造

地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板,有防静电要求的,可选用防静电型

送回风管道用热渡锌板制成,贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板

送风口宜用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用不锈钢框架(或者冷板烤漆),不生锈不粘尘,宜清洁。

对于手术室来讲,为了维持本身房间的洁净度,免受邻室的污染,须保持相对于邻室较高的空气压力

,即相对于邻室维持一个正的静压差。而静压差的存在起到了在门、窗关闭的情况下,防止室外空气由缝隙进入洁净室。另外当门开启时,应有足够的气流向外流动,把人瞬时带进的污染空气降低到低程度。手术室净化公司根据《空气洁净技术措施》中的规定,要防止缝隙渗透,一般两相邻房间应保持5Pa的压差,而对室外应保持15Pa的压差。对100级手术室,按《洁净室施工验收规范》规定,其正压必须满足开门时,距门0.6米处洁净度不低的要求,千级无尘净化工程,即保证在开门瞬时开启时人所带进的气体不深入门口0.6米以外的地方。手术室净化工程空气调节设计手册中规定,一般洁净室的工作区在离地0.8-1.5米处。

- 1、洁净室应进行专门设计,其主体建筑应为一、二级耐火等级;吊顶、分隔墙等构配件及保温、隔热、装饰材料,应尽量采用不燃材料或经过防火处理的材料。
- 2、洁净厂房的排风系统。应设置调节阀、止回阀或密闭阀。总风管穿过楼板和风管穿过防火墙处,必须设置防火阀。
- 3、有、物品的无尘室、电气要符合防爆要求;电气敷设和安装要从严要求,暗敷的电线当中不得有接头。对电气设备要经常维修,用后及时切断电源。对需要长开的电气设备,下班后应有专人巡逻检查。
- 4、为防止起火和燃烧,便利疏散与抢救,对防火墙间蕞大允许占地面积和防火分隔以及疏散路 线等,一般应比其他建筑有更高的要求。出入口或拐弯处应有紧急照明灯。
- 5、其他建筑改建为洁净室的,也应进行专门设计,并经消防部门审核。一般不得破坏原来的防火分隔,新用的保温、隔热、分隔等材料及装饰材料尽量不要采用可燃材料,如要使用的,电子制造无尘室净化工程,应经过防火处理。
- 6、无尘车间内不得使用明火加热,采用电加热的必须密闭,临海市净化工程,并严格控制加热 温度。各种加热装置均应安装在不燃基座上。
- 7、使用液体和气体的无尘室,应安装排风设备,操作台应有独立的排风装置。液体蒸气和气体的尾气管应与排风系统分开。

临海市净化工程-无锡中翔净化-万级无尘净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司(www.wxszxjh.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。中翔净化设备——您可信赖的朋友,公司地址:无锡市惠山区吴韵路321号,联系人:张总。