

# 临海市净化工程 无锡中翔净化 万级无尘净化工程

产品名称	临海市净化工程 无锡中翔净化 万级无尘净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

## 产品详情

### 洁净净化技术之净化车间的微振控制方案

对于微振控制要求的洁净厂房在设计时应该考虑哪些问题呢？

1. 在结构选型，隔振缝设置，壁板与地面级顶棚连接处，应按微振控制要求设计。
2. 洁净室与周围辅助性站房内有强烈震动的设备及其连接管道，应采取主动隔振措施。
3. 应确定洁净厂房内各类振源对洁净厂房精密设备，万级无尘净化工程，精密仪器仪表位置处的综合震动影响，以决定是否采取被动隔振措施。

另外在净化车间的结构材料上应具备以下几点：

净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造

地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型

送回风管道用热渡锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板

送风口宜用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用不锈钢框架（或者冷板烤漆），不生锈不粘尘，宜清洁。

对于手术室来讲，为了维持本身房间的洁净度，免受邻室的污染，须保持相对于邻室较高的空气压力

，即相对于邻室维持一个正的静压差。而静压差的存在起到了在门、窗关闭的情况下，防止室外空气由缝隙进入洁净室。另外当门开启时，应有足够的气流向外流动，把人瞬时带进的污染空气降低到低程度。手术室净化公司根据《空气洁净技术措施》中的规定，要防止缝隙渗透，一般两相邻房间应保持5Pa的压差，而对室外应保持15Pa的压差。对100级手术室，按《洁净室施工验收规范》规定，其正压必须满足开门时，距门0.6米处洁净度不低的要求，千级无尘净化工程，即保证在开门瞬时开启时人所带进的气体不深入门口0.6米以外的地方。手术室净化工程空气调节设计手册中规定，一般洁净室的工作区在离地0.8-1.5米处。

1、洁净室应进行专门设计，其主体建筑应为一、二级耐火等级；吊顶、分隔墙等构配件及保温、隔热、装饰材料，应尽量采用不燃材料或经过防火处理的材料。

2、洁净厂房的排风系统。应设置调节阀、止回阀或密闭阀。总风管穿过楼板和风管穿过防火墙处，必须设置防火阀。

3、有、物品的无尘室、电气要符合防爆要求；电气敷设和安装要从严要求，暗敷的电线当中不得有接头。对电气设备要经常维修，用后及时切断电源。对需要长开的电气设备，下班后应有专人巡逻检查。

4、为防止起火和燃烧，便利疏散与抢救，对防火墙间最大允许占地面积和防火分隔以及疏散路线等，一般应比其他建筑有更高的要求。出入口或拐弯处应有紧急照明灯。

5、其他建筑改建为洁净室的，也应进行专门设计，并经消防部门审核。一般不得破坏原来的防火分隔，新用的保温、隔热、分隔等材料及装饰材料尽量不要采用可燃材料，如要使用的，电子制造无尘室净化工程，应经过防火处理。

6、无尘车间内不得使用明火加热，采用电加热的必须密闭，临海市净化工程，并严格控制加热温度。各种加热装置均应安装在可燃基座上。

7、使用液体和气体的无尘室，应安装排风设备，操作台应有独立的排风装置。液体蒸气和气体的尾气管应与排风系统分开。

临海市净化工程-无锡中翔净化-万级无尘净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司（[www.wxsxjh.com](http://www.wxsxjh.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中翔净化设备——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区吴韵路321号，联系人：张总。