

公路用sbs防水卷材 泰安喜盛防水材料

产品名称	公路用sbs防水卷材 泰安喜盛防水材料
公司名称	宁阳县喜盛防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳经济开发区禹王街南泰
联系电话	15853878566

产品详情

防水卷材分几种

在目前的建筑装修上，使用防水卷材已经十分的普遍，但是常见的防水卷材种类繁多，按照主要的原料分类，是有四大类：

1、沥青类防水卷材，这样的防水卷材主要都是使用了天然物质沥青，和煤油沥青，以及石油沥青做成的，并且种类也很多，其中包含了沥青油站，水乳型沥青，以及橡胶类沥青涂料，本身具有了比较强大的防水性和防腐蚀性，使用经久耐用。

2、橡胶塑料类防水卷材，如此卷材使用了丁基橡胶和聚氨酯等等物质为原料，做成的防水卷材，防水薄膜，还有一些止水带，本身具有了较好的拉伸强度，弹性也不错，延伸率也很好。并且抗睡习惯和耐气候性也是值得推崇的。使用结实牢固。

3、水泥性防水卷材，在使用的时候，对于水泥具有了比较完好的防水，防潮，防渗的效果，还可以作用于地下工程，使用这些防水卷材用来堵漏，效果都是异常的。

4、金属性防水卷材，薄钢板，公路用sbs防水卷材批发价，压型钢板，镀锌钢板都可以用来当作屋面板，作用就是防水的，并且薄钢板还可以在地下室等等大面积的地下建筑物内使用，公路用sbs防水卷材，防水效果很好，不会出现潮湿，渗漏的情况。在建筑物上使用时比较多见的一种装饰模式。

防水卷材的性能：

1.耐水性 耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变，在压力水作用下具有不透水性，常用不透水性、吸水性等指标表示。

2.温度稳定性 温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动，公路用sbs防水卷材代理招商，低温下

不脆裂的性能，即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。

3.机械强度、延伸性和抗断裂性 它指防水卷材承受一定荷载、应力或在一定变形的条件下不断裂的性能。常用拉力、拉伸强度和断裂伸长率等指标表示。

4.柔韧性 柔韧性指在低温条件下保持柔韧性的性能。它对保证易于施工、不脆裂十分重要。常用柔度、低温弯折性等指标表示。 5.大气稳定性 大气稳定性指在阳光、热、臭氧及其他化学侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗侵蚀的能力。常用耐老化性、热老化保持率的等指标表示。

墙使用防水卷材的主要原因

1、 饰面砖铺贴空鼓或者铺贴的砂浆饱满度不够，在施工过程中稍有不慎面砖与砂浆之间的空隙部分便容易成为贮水的容器，而面砖若勾缝密实度不够或出现龟裂，都会使雨水从密缝、勾缝的表面渗入而造成积水，从而引起外墙渗漏;另外，面砖勾缝与面砖表面的不平也容易造成外墙渗漏，比如，凹缝造成外墙整体的墙面不光滑不平整，这样就使得雨水的顺流速度减缓，滞水时间与滞水量就相应增加，尤其是勾缝的下缘处;后，勾缝质量的不达标或勾缝与面砖间的部分因长期的风吹雨淋会出现微裂缝，亦会造成外墙渗漏。

2、 工人在砌体施工过程中没有严格按照正常施工工序与规范进行操作，砌筑砂浆尤其是竖缝砂浆饱满度不够。而且，砂浆的强度不达标或干砖上墙，会使砂浆中的水分被砖吸收掉，从而造成砂浆强度不够，导致破坏砖与砂浆分离，砌体整体刚度下降，产生墙体裂缝。

3、 外墙的抹灰层一次性打底太厚或者为了保证全高垂直度而致使局部打底偏厚，公路用sbs防水卷材销售价，又不采取适当的防护巩固措施而造成墙体裂缝;另外，外墙大面积打底而基层不设置分格线，以致墙面产生不规则的收缩裂缝，也是导致外墙渗漏的原因之一;而墙体表面太光滑，结合度不密实也同样会导致外墙渗漏。

4、 温差问题导致混凝土结构的梁柱与填充墙的结合处出现开裂，长期下来，导致墙体一遇雨水便在裂缝处出现严重渗漏，进而影响其他建筑体结构处的正常使用与质量维护。

5、 窗台、遮阳板与雨篷等水平构件的表层施工中没有进行合适的坡度勘测设计，有的甚至还出现倒坡结构，这样容易导致雨天倒返水或积水，也容易造成建筑体外墙出现渗漏。

6、 目前我国建筑物框架结构住宅工程中的填充墙基本上是非承重型的灰砂砖或小型砌块，而灰砂砖与小型砌块在运输与施工的过程中容易产生破损或缺棱掉角等缺陷。如果在施工过程中使用了这种破损的灰砂砖或小型砌块，或者因设备管安装的需要对已砌外墙进行钻凿敲打，人为造成外墙砌体破损，也很容易在建筑体外墙上形成渗水处。

公路用sbs防水卷材-泰安喜盛防水材料由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防水材料有限公司(www.tsxisheng.com)是从事“防水卷材材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人：康经理。