

启华建材 建楼隔热砖生产厂家 沂水隔热砖

产品名称	启华建材 建楼隔热砖生产厂家 沂水隔热砖
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

产品详情

【加气混凝土砌块质量的检验方法】

- 1、在两个对应面的端部测量其长度、高度以及宽度，各量两个尺寸。
- 2、平面弯曲然后对弯曲面的较大缝隙尺寸进行测量。
- 3、使用钢尺平整的放在山东加气块表面上，建楼用隔热砖厂家直销，然后使用钢卷尺垂直于钢尺，测量深浅。
- 4、观察加气块表面上是否有油污、是否出现层裂、疏松现象。
- 5、砂加气厂家告诉大家，对砌块破坏部分的长宽高三个方向的投影尺寸进行测量。

加气块初养和切割

浇注后模具用输送链推入初养室进行发气初凝，室温为50~70℃，初养时间为1.5-2小时(根据地理有利条件，可免去此工艺)，初养后用负压吊具将模框及坯体一同吊到预先放好釜底板的切割台上。脱去模框。切割机即对坯体进行横切、纵切、铣面包头，模框吊回到运模车上人工清理和除油，然后吊到模车上组模进行下一次浇注，切好后的坯体连同釜底板用天车吊到釜车上码放两层，层间有四个支撑，若干个釜车编为一组。切割时产生的坯体边角废料，经螺旋输送机送到切割机旁的废浆搅拌机中，加水制成废料浆，待配料时使用。

加气混凝土砌块顶部必须仔细处理：二次结构必须和主体结构最大可能性的紧密连接，避免使其形成孤立墙体。所以在顶部必须采取灰砂砖倒“八”字60°斜砌顶紧；当不能采取斜砌时，应采用不低于C20的干硬性细石混凝土塞实空隙。

如何砌筑蒸压加气砌块：

实例解析蒸压加气砌块砌筑的施工做法，建楼用隔热砖厂家，主要包括：有代表性的部位的砌体的砌筑方法，有代表性的门窗洞口的处理，填充墙底部、顶部的处理，构造柱、圈梁、过梁的处理。

施工工艺流程：基层验收、墙线弹线 立皮数杆 植筋 确定组砌方法 拌制砂浆 砌墙 浇筑圈梁、压顶、构造柱等砌构件 7d顶砖、塞缝 验收、养护

工艺要求：

竖向和横向缝砂浆饱满，勾缝均匀，不得出现透明缝、瞎缝和假缝，防止抹灰层开裂、渗漏。相邻砌块搭砌长度不小于整砖1/3。

墙顶斜砌样板：工艺要求：填充墙砌至接近梁、板底时，沂水隔热砖，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后，再将其补砌挤紧。顶砖高度宜为200mm，建楼隔热砖生产厂家，倾斜角度控制在60°左右，“倒八字”砌筑，采用三角形混凝土预制块收口，保证顶砖砂浆饱满，防止梁底通长裂缝的出现。

启华建材(图)-建楼隔热砖生产厂家-沂水隔热砖由临沂市启华建材有限公司提供。临沂市启华建材有限公司(www.qihuajc.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.qihuajc.com)还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。