

# 硅酸钙板穿孔板生产厂家 安徽尚合板材 武汉穿孔硅酸钙板

产品名称	硅酸钙板穿孔板生产厂家 安徽尚合板材 武汉穿孔硅酸钙板
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

### 隔热硅酸钙板的规格

隔热硅酸钙板的规格通常是：长宽有2440\*1220mm通常是以2440\*1220mm为主，2440\*1220mm也是常见的硅酸钙板的规格，而硅酸钙板的厚度有5-30毫米，其中5毫米的硅酸钙板售价在16元每张；8毫米的硅酸钙板售价在33元每张；12毫米的硅酸钙板售价在58元每张；15元的硅酸钙板售价在59元每张；30毫米的硅酸钙板售价在88元每张。

轻质隔墙板面板因其具有防火性可用于保温房屋建造，酒店室内，外墙体隔断，隔墙板面板有效为的防止火灾发生做隔断，硅酸钙板穿孔板生产厂家，该材板不会燃烧更不会产生有毒气体。墙纸墙体的可塑性很强，可根据施工要求进行开槽布线、穿钉、打孔、切割等。施工简单快捷，武汉穿孔硅酸钙板，完全是干作业，运输时简洁，堆放卫生，无需砂浆批荡，有效的缩短了工期，减少建筑垃圾。

### 教您防火板的安装流程

防火板安装工艺：

这个需要提前准备好防火板、基材和专用胶水，防火板应整齐平放于干燥场地、避免直接放置在地面上，尽量使用碳钢制的切割工具，这样切割下来的防火板好，工具需要提前准备！

用切割工具将防火板裁切成自身所需要的尺寸，需要注意防火板每条边需要多留几毫米作为修边之用，注意切割的时候锯齿等需从防火板的背面进入，避免切断面产生缺口，这样就得不偿失了！

先贴垂直面，基板边和封边条背面都必须用喷涂和刷涂法涂胶，等约十分钟这样子胶水挥发干后，做到不沾手之后，将封边条小心贴到基板的垂直边上去，再用滚轮或压力机加压并修去其余部分，这样做的目的是为了保证做好的产品美观。

将胶水粘到防火板的背面和基板的水平面，胶水不沾手的时候再将防火板放到基板上，如果粘贴的面积非常大，可以先用木条先间隔着放在基板上面，再将防火板放到基板上，对正后再将木条抽出，将防火板按压到基板上。

当防火板被压到基板上的时候应该注意将防火板之间的空气除去，然后应该再用滚轮用力压匀一次或送进冷压机里，或经过旋转滚筒来加压，务必使胶能均匀分布，同时避免残余的空气在里面。

用修边机等工具将多余的边切去，再用较锋利的锉刀将接缝处锉得圆滑些，注意只能向下锉，决不可来回锉，以免切断面不平整光滑，将渗出的胶水用小块抹布以及溶剂清理干净之后，防火板的表面装饰就做好了。

吸音板吊顶施工方案：

安装边龙骨：采用L型边龙骨，与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定，穿孔硅酸钙板厂家，固定间距200MM。安装边龙骨前墙面应用腻子找平，可以避免将来墙面刮腻子时污染和不易找平

安装“T”龙骨：在龙骨安装时，在灯具和风口位置的周边加设“T”型加强龙骨。

隐蔽检查：在水电安装、试水、打压完毕后，应对龙骨进行隐蔽检查，合格后方可进入下道工序。

校正调平：边龙骨安装完成后，再复查龙骨系统的水平。先调整边龙骨，在根据边龙骨的标高调整相应的副龙骨。如有必要调整相应的主龙骨。

安装岩棉板：岩棉板规格、厚度根据设计要求确定，一般为600\*600\*15。安装时操作工人须戴白手套，以防止污染。

搁置法安装(明龙骨)：搁置法与铝合金T形龙骨配合使用，将岩棉板斜成45°放置在次龙骨搭成的框内，板搭在龙骨的肢上即可。

粘贴法：将岩棉板用胶粘剂(XY401胶)均匀满涂在矿棉吸音板背面，并牢固的粘贴在基层石膏板或其他材料的基层上。在胶粘剂未固化前不得有强烈震动，并保持房间通风良好。

企口法安装(暗龙骨)：将岩棉板加工成暗缝的形式，龙骨的两条肢插入暗缝内，不用钉，穿孔硅酸钙板多少钱，也不用胶，靠两条肢板担住。注意接茬处要平整光滑。钉固定法安装：采用自攻螺丝固定岩棉板的四边，并要求钉的间距为200~300mm，钉帽进入面板1~2mm。

硅酸钙板穿孔板生产厂家-安徽尚合板材-武汉穿孔硅酸钙板由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司(www.ahbancai.com)有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的板材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽尚合板材和您携手步入辉煌，共创美好未来！